




BY DENON

Bezprzewodowy wzmacniacz

Instrukcja obsługi

HEOS Amp



Wprowadzenie	6	Odtwarzanie muzyki z pamięci USB	25
Przed rozpoczęciem	7	Konto HEOS	26
Wymagania systemowe	7	Konto HEOS — co to jest?	26
Wymagania dotyczące sieci	7	Konto HEOS — do czego jest potrzebne?	26
Wymagania dotyczące sterownika	8	Logowanie się do konta HEOS	26
Zapoznanie się z HEOS Amp	9	Zmiana konta HEOS	26
Panel przedni	10	Odtwarzanie muzyki z serwisów transmisji strumieniowej	27
Elementy sterujące	11	Dodawanie usługi muzycznej	27
Panel tylny	12	Zmiana ustawień usługi muzycznej	27
Ustawienie HEOS Amp	13	Zarządzanie wejściami	28
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	14	Zmiana nazw wejść	28
Podłączenie głośników	14	Ukrywanie wejścia	28
Podłączanie subwoofera	15	Zarządzanie telefonem	29
Podłączanie do urządzenia odtwarzającego audio	15	Słuchanie tej samej muzyki w wielu pokojach	30
Podłączanie do urządzenia pamięci masowej USB	16	Grupowanie pokoiów	30
Zasilanie HEOS Amp	17	Rozgrupowanie pokoiów	31
Pobieranie aplikacji HEOS	17	Grupowanie wszystkich pokoiów (tryb imprezy)	32
KONFIGUROWANIE PIERWSZEGO HEOS AMP	18	Rozgrupowanie wszystkich pokoiów	33
DODAWANIE WIĘKSZEJ LICZBY URZĄDZEŃ HEOS	19	Korzystanie z kolejki Teraz odtwarzane	34
Dodawanie przewodowych urządzeń HEOS	19	Odtwórz teraz	34
Dodawanie bezprzewodowych urządzeń HEOS	19	Odtwórz teraz i zastąp kolejkę	34
KORZYSTANIE Z HEOS AMP	20	Odtwórz następny	34
Wybór pokoju	20	Dodaj na koniec kolejki	34
Słuchanie radia	21	Zmiana kolejności pozycji w kolejce Teraz odtwarzane	35
Odtwarzanie muzyki przechowywanej w urządzeniu mobilnym	21	Usuwanie utworów z kolejki odtwarzania	35
Odtwarzanie muzyki przechowywanej na podłączonych do sieci komputerze lub serwerze NAS	22	Usuwanie wszystkich utworów z kolejki odtwarzania	36
Odtwarzanie muzyki przechowywanej w zewnętrznym urządzeniu audio	23	Zapisywanie list odtwarzania	36
Przesyłanie strumieniowe z zewnętrznego urządzenia audio do urządzenia HEOS	24	Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe	36
		Korzystanie z ulubionych	37



Dodawanie stacji do HEOS ulubione	37
Usuwanie stacji z HEOS ulubione	37

REGULACJA USTAWIEŃ	38
Zmiana nazwy HEOS Amp	38
Zmiana połączenia sieci bezprzewodowej	38
Ustawienia korektora	39
Ustawianie balansu	39
Regulacja jakości dźwięku	39
Regulacja limitu głośności	40
Regulacja jaskrawości wskaźnika stanu	40
Ustawienia zaawansowane	41
Ustawienia sieci	41
Informacje na temat funkcji Wireless Power Saving	41
Aktualizacja oprogramowania firmware	42
Informacja	42



Aktualizacja systemu	43	Podstawowe rozwiązywanie problemów	47
Funkcje zaawansowane	44	Urządzenie HEOS nie może się połączyć z siecią za pomocą kabla audio	47
Udostępnianie muzyki przechowywanej w urządzeniu mobilnym	44	Otrzymuję komunikat “Nie znaleziono urządzenia”	47
Wireless Performance	44	Moje urządzenie HEOS wyłącza się, a dioda LED stanu miga na czerwono	48
Wyślij diagnostykę	45	Muzyka czasami się zacina lub jest opóźniona	49
Zerowanie aplikacji do sterowania	45	Słyszę opóźnienie dźwięku podczas używania zewnętrznego wejścia w moim telewizorze	49
Zarządzanie zasilaniem	46	Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX	50
Tryby zasilania	46	Podłączanie do sieci WPS	50
Tryb czuwania sieci	46	Zerowanie urządzenia HEOS	51
Tryb głębokiego czuwania	46	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS	51
Wyłączony	46	Kontakt z firmą Denon	52



Tabela diody LED stanu	53
Obsługiwane rodzaje plików i kodeków	59
Obsługiwane formaty dźwięku (optyczne)	59
DANE TECHNICZNE	60
Informacja	62
Znaki towarowe	62



Dziękujemy za zakup tego urządzenia HEOS. W celu zapewnienia właściwej obsługi przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję i obsługuj urządzenie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi.

UWAGA

- NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.

Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie internetowej HEOSbyDenon.com

Wprowadzenie

HEOS Amp wchodzi w skład bezprzewodowego zestawu multi-room HEOS, dzięki któremu można cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym miejscu w domu. Wykorzystując istniejącą sieć domową oraz aplikację HEOS w urządzeniu z systemem iOS lub Android™, można wyszukiwać, przeglądać i odtwarzać pliki muzyczne z własnej biblioteki lub z wielu internetowych serwisów muzycznych oferujących transmisję strumieniową.

- Prawdziwy zestaw multi-room — można odtwarzać różne utwory w różnych pokojach lub ten sam utwór we wszystkich pokojach
- Szybka i łatwa konfiguracja dzięki wykorzystaniu istniejącej sieci domowej
- Najlepsza w branży funkcja mikrosekundowej synchronizacji dźwięku między urządzeniem HEOS
- Legendarna jakość dźwięku firmy Denon

Jeśli się spieszysz, możesz już zacząć słuchać muzyki, wykonując czynności opisane w Skróconej instrukcji obsługi HEOS (znajdującej się w opakowaniu razem z urządzeniem HEOS).



Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją obsługi w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat funkcji i zalet HEOS Amp.



Przed rozpoczęciem

UWAGA


- Jeśli zainstalowano już co najmniej jedno urządzenie HEOS, można od razu przejść do rozdziału "DODAWANIE WIĘKSZEJ LICZBY URZĄDZEŃ HEOS" (🔍 str. 19).

Wymagania systemowe

Przed zainstalowaniem urządzenia HEOS, należy zapoznać się z poniższymi wymaganiami. Ich spełnienie jest konieczne.

■ Wymagania dotyczące sieci

Router bezprzewodowy - Aby można było korzystać z systemu muzycznego HEOS, w domu musi być dostępna działająca bezprzewodowa sieć lokalna (Wi-Fi). Jeśli nie masz w domu sieci bezprzewodowej, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Denon lub sklepem elektronicznym w celu zakupienia urządzeń i skonfigurowania sieci bezprzewodowej w domu.



Jeśli chcesz utworzyć nową sieć bezprzewodową lub rozszerzyć zakres istniejącej sieci, możesz użyć bezprzewodowego ekspandera zasięgu HEOS (sprzedawany oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe). Więcej informacji dotyczących ekspandera bezprzewodowego można uzyskać od firmy Denon.

Szybkie połączenie internetowe - HEOS uzyskuje dostęp do Internetu w celu odtwarzania muzyki z popularnych internetowych serwisów muzycznych oferujących transmisję strumieniową. HEOS obsługuje także aktualizacje oprogramowania, które są dostarczane za pośrednictwem domowego łącza internetowego. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy zastosowaniu łącza DSL, telewizji kablowej lub światłowodowego. W przypadku używania wolniejszych łączy internetowych, jak np. łącza satelitarne, mogą wystąpić problemy z wydajnością.



■ Wymagania dotyczące sterownika

Bezprzewodowym zestawem multi-room HEOS można sterować przy użyciu bezpłatnej aplikacji HEOS zainstalowanej w dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android. Urządzenie musi spełniać wymienione poniżej wymagania:



Wymagania minimalne — system iOS

- System iOS w wersji 7.0 lub nowszej
- Telefon iPhone® 4 lub nowszy
- iPad® 2 lub nowszy
- Odtwarzacz iPod touch® (5. generacji) lub nowszy



Wymagania minimalne — system Android

- System Android w wersji 2.3 lub nowszej
- Wszystkie rozdzielczości



Zapoznanie się z HEOS Amp

Wypakuj HEOS Amp i sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej elementy:

① HEOS Amp




② Skrócona instrukcja obsługi



③ Karty z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa




④ Gwarancja
(dotyczy tylko modeli w Ameryce Północnej)




⑤ Rozszerzony program ochrony
(dotyczy tylko modeli w Ameryce Północnej)




⑥ Przewód audio/do konfiguracji



⑦ Kabel Ethernet



⑧ Przewód zasilający




UWAGA

- Należy używać przewodu zasilania znajdującego się w opakowaniu urządzenia.



■ Panel przedni




❶ Dioda LED stanu

Kolory świecenia diody LED stanu i znaczenie stanów opisano w “Tabela diody LED stanu” “Tabela diody LED stanu” (📖 str. 53).




■ Elementy sterujące



- ❶ **Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności (+, -)**
Służą do zwiększania lub zmniejszania głośności urządzenia HEOS.
- ❷ **Przycisk wyciszenia (🔇X)**
Służy do wyciszenia lub włączenia dźwięku urządzenia HEOS.



■ Panel tylny



1 Wejście AC (AC IN)

Służy do podłączania przewodu zasilania. (👉 str. 17)

2 Przycisk resetu (RESET)

Różne ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. (👉 str. 51)

3 Wejście cyfrowego sygnału audio (OPTICAL IN)

Służy do podłączania urządzeń audio za pomocą cyfrowego kabla optycznego. (👉 str. 15)

4 Wejście USB (USB 5 V/1 A)

Służy do podłączania urządzeń pamięci masowej USB. (👉 str. 16)

5 Wymagania dotyczące sieci (NETWORK)

Służy do podłączenia tego urządzenia do sieci Ethernet. (👉 str. 19)

6 Zaciski głośnikowe (SPEAKERS)

Do podłączania głośników. (👉 str. 14)

7 Wyjście subwoofera (SUB WOOFER)

Służy do podłączania tego urządzenia do aktywnego subwoofera. (👉 str. 15)

8 Liniowe wejście analogowe (LINE IN)

Służy do podłączania urządzeń audio za pomocą kabla stereo RCA. (👉 str. 15)

9 Wejście AUX (AUX IN)

Służy do podłączania urządzeń audio za pomocą 3,5 mm kabla. (👉 str. 15)

Służy do łączenia głośnika z siecią bezprzewodową. (👉 str. 19)

10 Przycisk połączenia (CONNECT)

Służy do konfigurowania sieci Wi-Fi.

11 Dioda LED stanu połączenia


Wskazuje stan tego urządzenia. (👉 str. 53)



Ustawienie HEOS Amp

HEOS Amp został zaprojektowany, aby dodać funkcjonalność zestawu multi-room HEOS urządzeniom zewnętrznym, które oferują wzmocnienie dźwięku. Należy umieścić HEOS Amp w dogodnym miejscu w pobliżu głośników, do których ma zostać podłączony.

- HEOS Amp musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
- HEOS Amp nie jest wodoodporny. Nie wolno umieszczać go w pobliżu źródła wody ani wystawiać na zewnątrz, gdy pada deszcz lub śnieg.



Podłączanie urządzeń zewnętrznych

■ Podłączenie głośników

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (czarny).

- 1 **Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.**



- 2 **Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.**



- 3 **Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.**




- 4 **Obróć gniazdo głośnikowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je dokręcić.**




UWAGA

- Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego. Wyłącz także wszystkie podłączone aktywne subwoofery.
- Podłącz w taki sposób, aby przewody kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli przewody bez osłony ochronnej dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz –, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia.
- Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω (ohm). Układ zabezpieczający może zostać włączony, jeśli używane są głośniki z impedancją inną niż określona.
- W zależności od podłączonych głośników, podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością może zadziałać układ zabezpieczający i zasilanie może zostać wyłączone (wskaźnik stanu miga na czerwono). W takim przypadku należy skonfigurować ustawienie "Limit głośności". (☞ str. 40)




■ Podłączenie subwoofera

Podłącz wyjście SUB WOOFER do wejścia na aktywnym subwooferze lub wzmacniaczu subwoofera.




■ Podłączenie do urządzenia odtwarzającego audio

Podłącz wejście LINE IN, AUX IN lub OPTICAL IN do urządzenia odtwarzającego dźwięk (odtwarzacz CD, przenośny odtwarzacz muzyki itp.) za pomocą odpowiednich przewodów.




■ Podłączanie do urządzenia pamięci masowej USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB sformatowane jako FAT32, na którym znajdują się pliki muzyczne, do dowolnego dostępnego portu USB.



Zasilanie HEOS Amp

Podłącz dostarczony w zestawie przewód zasilania do gniazda z tyłu HEOS Amp, a jego drugi koniec do gniazdka ściennego.



Pobieranie aplikacji HEOS

HEOS to główna aplikacja służąca do sterowania systemem głośników. Przy użyciu urządzenia mobilnego i aplikacji HEOS można skonfigurować system HEOS i sterować nim, przeglądać i wyszukiwać muzykę, wykonując wszystkie te operacje palcem na ekranie, z dowolnego miejsca w domu.

Pobierz aplikację HEOS dla systemu iOS lub Android, wyszukując aplikację "HEOS by Denon" w sklepie App StoreSM, Google PlayTM lub Amazon.



Powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.



KONFIGUROWANIE PIERWSZEGO HEOS AMP

Po umieszczeniu HEOS Amp w pokoju i pobraniu aplikacji HEOS, można przystąpić do konfigurowania HEOS Amp i odtwarzania muzyki. Wystarczy wykonać kilka czynności, aby podłączyć HEOS Amp do istniejącej sieci domowej:

Przeostoga

- **NIE WOLNO** podłączać przewodu Ethernet, jeśli HEOS Amp będzie połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli HEOS Amp ma być podłączony do sieci przewodowej, należy użyć do tego celu przewodu Ethernet i podłączyć HEOS Amp do sieci lub routera.

- 1** Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej (tej samej, do której chcesz podłączyć HEOS Amp). Można to sprawdzić w menu Ustawienia — Wi-Fi urządzenia z systemem iOS lub Android.


UWAGA

- Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, trzeba podać hasło, aby się z nią połączyć.

- 2** Upewnij się, że masz pod ręką dostarczony przewód audio/do konfiguracji.



- 3** Uruchom aplikację HEOS na urządzeniu mobilnym.



- 4** Naciśnij przycisk “Ustaw teraz” w górnej części ekranu.

- 5** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w celu połączenia HEOS Amp z siecią bezprzewodową. (Ustawienia Wi-Fi z urządzenia mobilnego zostaną skopiowane do HEOS Amp przy użyciu przewodu audio).

UWAGA

- Jeżeli występują problemy z podłączeniem urządzenia HEOS, przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów (🔍 str. 47).



DODAWANIE WIĘKSZEJ LICZBY URZĄDZEŃ HEOS

Bezprzewodowy zestaw multi-room HEOS umożliwia automatyczne synchronizowanie odtwarzania dźwięku przez wiele urządzeń HEOS. Dzięki temu dźwięk odtwarzany w różnych pokojach jest idealnie zsynchronizowany i brzmi doskonale. Do systemu HEOS można dodać maksymalnie 32 urządzenia.

Dodawanie przewodowych urządzeń HEOS

Wystarczy podłączyć urządzenia HEOS do sieci domowej przewodem Ethernet i urządzenia HEOS pojawiają się jako nowy pokój na ekranie Rooms w aplikacji HEOS.



Aby ułatwić obsługę, można nadawać nazwy urządzeniom HEOS i wskazywać, w którym pokoju są zamontowane.



- Stosuj wyłącznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN dostępne w sklepach detalicznych (zalecane jest stosowanie kabli kategorii CAT-5 lub wyższej).
- Nie podłączaj złącza NETWORK bezpośrednio do portu LAN/złącza Ethernet na komputerze.

Dodawanie bezprzewodowych urządzeń HEOS

Do systemu HEOS można podłączyć dodatkowe bezprzewodowe urządzenia HEOS, wybierając "Dodaj urządzenie" w menu ustawień aplikacji HEOS i wykonując poniższe czynności:




KORZYSTANIE Z HEOS AMP

Po połączeniu HEOS Amp z siecią i zainstalowaniu aplikacji HEOS na urządzeniu mobilnym, można przystąpić do słuchania ulubionej muzyki. Możesz odtwarzać różne utwory w każdym pomieszczeniu lub wszędzie tę samą muzykę. Ty decydujesz!

Wybór pokoju

Jeśli zainstalowano więcej niż jeden HEOS Amp, trzeba wskazać systemowi HEOS, którym chcesz sterować:

- 1** Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
- 2** Wybierz Pokój, którym chcesz sterować.
- 3** Wybierz zakładkę “Muzyka”, aby wskazać źródło muzyki, lub zakładkę “Teraz odtwarzane”, aby sterować obecnie odtwarzanym utworem w wybranym pokoju.




Słuchanie radia

System HEOS zapewnia w każdym miejscu na świecie dostęp do ponad 100 000 bezpłatnych, internetowych stacji radiowych z transmisją strumieniową za pośrednictwem usługi radiowej TuneIn. Wystarczy kliknąć logo TuneIn w menu głównym “Muzyka” i przystąpić do przeglądania 100 000 stacji radiowych podzielonych na popularne kategorie. Wybierz stację radiową, która Ci się podoba.

UWAGA

- Jeśli masz konto TuneIn, możesz zalogować się do usługi TuneIn, wybierając opcje Ustawienia - Źródła muzyki - TuneIn, a następnie uzyskać dostęp do wszystkich stacji radiowych TuneIn z kategorii “Moje Ulubione”.


■ ■ ■ Sygnał audio



Odtwarzanie muzyki przechowywanej w urządzeniu mobilnym


- 1 **Dotknij zakładki “Muzyka”.**
- 2 **Wybierz “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad”.**
- 3 **Przejdź do plików zapisanych na urządzeniu i wybierz utwór do odtwarzania.**

■ ■ ■ Sygnał audio



Odtwarzanie muzyki przechowywanej na podłączonych do sieci komputerze lub serwerze NAS

- 1 Wybierz opcję “Serwery muzyczne” w zakładce “Muzyka”.
- 2 Wybierz nazwę podłączonego do sieci komputera lub serwera NAS (Network Attached Storage).
- 3 Przejdź do muzyki zapisanej na komputerze/serwerze NAS i wybierz utwór do odtwarzania.




Odtwarzanie muzyki przechowywanej w zewnętrznym urządzeniu audio

- 1** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio do wejścia optycznego cyfrowego, analogowego RCA stereo lub 3,5 mm analogowego stereo znajdującego się z tyłu HEOS Amp.
- 2** Wybierz opcję “Wejścia” w zakładce Muzyka.
- 3** Wybierz nazwę urządzenia HEOS Amp, do wejścia którego podłączono urządzenie audio w punkcie 1.
- 4** Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.

UWAGA

- Po podłączeniu stereofonicznego przewodu audio do gniazda AUX IN, źródło sygnału automatycznie przełącza się na Wejścia.




Przesyłanie strumieniowe z zewnętrznego urządzenia audio do urządzenia HEOS

Dźwięk z urządzenia audio można odtwarzać bezpośrednio przez wybrane urządzenie lub skonwertować go na postać cyfrową i wysłać siecią do innych urządzeń HEOS.

- 1** Podłącz zewnętrzne urządzenie audio do wejść optycznych cyfrowych, analogowych RCA stereo lub 3,5 mm analogowych stereo znajdujących się z tyłu HEOS Amp.
- 2** Wybierz opcję “Wejścia” w zakładce Muzyka.
- 3** Wybierz nazwę urządzenia HEOS Amp, do wejścia którego podłączono urządzenie audio w punkcie 1.
- 4** Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.

UWAGA

- Po podłączeniu stereofonicznego przewodu audio do gniazda AUX IN, źródło sygnału automatycznie przełącza się na Wejścia.




Odtwarzanie muzyki z pamięci USB

- 1** Podłącz sformatowane urządzenie pamięci masowej USB FAT32 do portu USB znajdującego się z tyłu wzmacniacza HEOS.
- 2** Wybierz opcję “Muzyka z USB” w zakładce “Muzyka”.
- 3** Wybierz nazwę urządzenia HEOS.
- 4** Przejdź do muzyki zapisanej w pamięci USB i wybierz utwór do odtwarzania.

UWAGA

- Jeśli w pamięci USB zapisano dużą liczbę plików muzycznych, nazwa urządzenia HEOS może pojawić się na liście “Muzyka z USB” dopiero po kilku minutach.
- Nie jest możliwe podłączenie i używanie komputera korzystając z portu USB tej jednostki za pomocą kabla USB.



Konto HEOS

■ Konto HEOS — co to jest?

Konto HEOS to konto główne lub “klucz” do zarządzania wszystkimi usługami muzycznymi HEOS przy użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła.


■ Konto HEOS — do czego jest potrzebne?

Konto HEOS umożliwia wprowadzenie w jednym miejscu nazw użytkownika i haseł do wszystkich usług muzycznych. Dzięki temu można szybko i łatwo używać aplikacji do sterowania wieloma usługami na różnych urządzeniach. Wystarczy zalogować się do konta HEOS na dowolnym urządzeniu, aby uzyskać dostęp do wszystkich powiązanych usług muzycznych, historii odtwarzania i własnych list odtwarzania, nawet podczas wizyty u znajomego i odtwarzania muzyki na jego systemie HEOS.

■ Logowanie się do konta HEOS

Przy pierwszej próbie uzyskania dostępu do dowolnej usługi muzycznej z menu głównego “Muzyka” w aplikacji HEOS zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta HEOS.

■ Zmiana konta HEOS

- 1 Dotknij zakładki “Muzyka”.
- 2 Kliknij ikonę ustawień  w lewym, górnym rogu ekranu.
- 3 Wybierz “Konto HEOS”.
- 4 Zmień lokalizację, zmień hasło, usuń konto lub wyloguj się z konta.



Odtwarzanie muzyki z serwisów transmisji strumieniowej

Music Service to internetowa firma muzyczna, która zapewnia dostęp do bogatej kolekcji muzyki w sposób bezpłatny lub za pośrednictwem płatnej subskrypcji. Zależnie od położenia geograficznego można wybrać różne opcje. Więcej informacji na temat usług dostępnych na danym obszarze można uzyskać w witrynie internetowej HEOSbyDenon.com


■ Dodawanie usługi muzycznej

Po skonfigurowaniu konta HEOS można dodać obsługiwane usługi muzyczne do systemu HEOS, dotykając logo usługi muzycznej w zakładce “Muzyka”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dodania nazwy użytkownika i hasła do wybranej usługi muzycznej. Dane dotyczące konta wystarczy podać jeden raz, gdyż zostaną one zapamiętane w usłudze HEOS. Nie trzeba będzie ich podawać przy każdym odtwarzaniu muzyki za pośrednictwem usługi muzycznej.

Dodatkowe usługi muzyczne mogą być dostępne w menu Ustawienia - Serwisy muzyczne.


■ Zmiana ustawień usługi muzycznej

- 1 Dotknij zakładki “Muzyka”.
- 2 Kliknij ikonę ustawień  w lewym, górnym rogu ekranu.
- 3 Wybierz “Źródła muzyki”.
- 4 Wybierz “Muzyka Online”.
- 5 Wybierz nazwę usługi muzycznej, którą chcesz edytować.
- 6 Wyloguj się, a następnie ponownie zaloguj, aby powiązać nazwę użytkownika i hasło z kontem HEOS.
- 7 Wybierz opcję “Ukryj na razie”, aby nie dopuścić do wyświetlania logo usługi w menu głównym “Muzyka”.



Zarządzanie wejściami

W razie podłączenia zewnętrznych urządzeń źródłowych audio (takich jak odtwarzacze CD, przenośne odtwarzacze muzyczne, tunery telewizji kablowej itp.) do wejść AUX dowolnych urządzeń HEOS, możesz zmienić domyślne nazwy urządzeń źródłowych, aby opisać dane urządzenie lub ukryć urządzenia, które nie są używane.

- 1** Dotknij ikony ustawień  w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
- 2** Wybierz “Źródła muzyki”.
- 3** Wybierz “Wejścia”.
- 4** Wybierz urządzenia HEOS, do których podłączasz zewnętrzne urządzenie źródłowe audio.

■ Zmiana nazw wejść

- 1** Wybierz nazwę wejścia, którą chcesz edytować.
- 2** Wybierz opcję “Nazwa”.
- 3** Wybierz lub wpisz nową nazwę, opisującą podłączone urządzenie.
- 4** Wybierz przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.


■ Ukrywanie wejścia

- 1** Wybierz nazwę wejścia, którą chcesz edytować.
- 2** Ustaw przełącznik “Ukryj wejście” w położeniu ON, aby dane wejście nie było wyświetlane na liście urządzeń w menu głównym “Muzyka”.



Zarządzanie telefonem

Możesz ukryć swój smartfon lub tablet, jeśli nie muszą być widoczne w menu “Źródła muzyki”.

- 1** Dotknij ikony ustawień  w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
- 2** Wybierz “Źródła muzyki”.
- 3** Wybierz “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad”.
- 4** Ustaw przełącznik “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad” w położeniu OFF, aby nie dopuścić do wyświetlania logo usługi w menu głównym “Muzyka”.



Słuchanie tej samej muzyki w wielu pokojach


Zestaw multi-room HEOS umożliwia automatyczne synchronizowanie odtwarzania dźwięku przez wiele urządzeń. Dzięki temu dźwięk odtwarzany w różnych pokojach jest idealnie zsynchronizowany i brzmi doskonale.

Do systemu HEOS można dodać maksymalnie 32 urządzenia.

W jedną grupę, działającą jak gdyby to było jedno urządzenie HEOS, można połączyć do 16 pojedynczych urządzeń HEOS.

■ Grupowanie pokoi

- 1 Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, w którym nie jest odtwarzana muzyka.
- 3 Przeciągnij go na pokój, w którym jest odtwarzana muzyka (oznaczonego czerwoną obwódką) i oderwij palec od ekranu.
- 4 Obydwa pokoje zostaną połączone w jedną grupę i w obydwa pokojach będzie odtwarzana ta sama muzyka.




■ Rozgrupowanie pokoi

- 1 Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, który chcesz usunąć z grupy.

UWAGA

- Nie można usunąć pierwszego pokoju, w którym rozpoczęto odtwarzanie przed grupowaniem.


- 3 Przeciągnij go poza grupę i oderwij palec od ekranu.
- 4 Zakończy się odtwarzanie muzyki w pokoju, który został usunięty z grupy. Odtwarzanie będzie kontynuowane w pozostałych pokojach.



■ Grupowanie wszystkich pokoiw (tryb imprezy)

Można łatwo zgrupować osiem pokoiw w Tryb imprezy, wykonując gest “zsunięcia palców”.

- 1 Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
- 2 Umieść dwa palce na ekranie nad listą pokoiw.
- 3 Szybko zsuń dwa palce i oderwij je od ekranu.
- 4 Głośniki z wszystkich pokoiw zostaną połączone w jedną grupę; przez głośniki będzie synchronicznie odtwarzana ta sama muzyka.



■ Rozgrupowanie wszystkich pokoi


Można łatwo rozgrupować wszystkie pokoje i zakończyć tryb imprezy, wykonując gest “rozsunięcia palców”.

- 1** Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
- 2** Umieść dwa złączone palce na ekranie nad listą pokoi.
- 3** Szybko rozsuń dwa palce i oderwij je od ekranu.
- 4** Wszystkie pokoje zostaną rozgrupowane, a odtwarzanie muzyki zakończy się (z wyjątkiem “głównego” pokoju, w którym odtwarzanie trwało przed zgrupowaniem pokoi).



Korzystanie z kolejki Teraz odtwarzane

Zestaw HEOS udostępnia “kolejkę” Now Playing, w której można umieścić muzykę do odtwarzania. Muzykę można wybrać z dowolnego źródła lokalnego lub online (o ile nie jest to wstępnie zaprogramowana transmisja strumieniowa typu “radio” lub “stacja”). Ta funkcja działa podobnie do szafy grającej. Można wybrać pozycję do odtwarzania (utwór, album, listę odtwarzania, a nawet całą kolejkę muzyczną) i dodać ją do “Kolejki”. Po wybraniu pozycji do odtwarzania zostanie wyświetlony monit o określenie sposobu ich umieszczenia w kolejce.



1 Menu Kolejka

Po wybraniu pozycji do odtwarzania pojawi się pytanie, czy chcesz ją dodać do kolejki.

2 Ikona Kolejka

3 Ikona Ołówek

4 Ikona Usuń

5 Ikona Zapisz

6 Okładka lub ikona HEOS

Możesz wrócić do ekranu kolejki “Teraz odtwarzane”, stukając okładkę lub ikonę HEOS.

■ Odtwórz teraz

Umożliwia umieszczenie pozycji w kolejce po obecnie odtwarzanym utworze i jej natychmiastowe odtworzenie.

■ Odtwórz teraz i zastąp kolejkę

Umożliwia skasowanie kolejki i natychmiastowe odtworzenie wybranej pozycji.

■ Odtwórz następny

Umożliwia umieszczenie pozycji w kolejce po obecnie odtwarzanym utworze i jej odtworzenie po zakończeniu tego utworu.




■ Dodaj na koniec kolejki

Umożliwia dodanie pozycji na końcu kolejki.






Zmiana kolejności pozycji w kolejce Teraz odtwarzane

Po dodaniu utworów do kolejki można zmienić ich kolejność lub usunąć niektóre z nich:

- 1** Dotknij zakładki “Teraz odtwarzane”.
- 2** Dotknij ikony kolejki  w prawym, górnym rogu ekranu.
- 3** Dotknij ikony ołówka  w celu uruchomienia trybu edycji.
- 4** Zmień kolejność utworów w kolejce, przeciągając ikonę listy  (z prawej strony każdego utworu) w górę lub w dół.

Usuwanie utworów z kolejki odtwarzania



Z kolejki Now Playing można usuwać utwory jeden po drugim:

- 1** Dotknij zakładki “Teraz odtwarzane”.
- 2** Dotknij ikony kolejki  w prawym, górnym rogu ekranu.
- 3** Dotknij ikony ołówka  w celu uruchomienia trybu edycji.
- 4** Wybierz utwór(y), który(e) chcesz usunąć.
- 5** Dotknij ikony usuwania , aby usunąć wszystkie wybrane utwory z kolejki odtwarzania.





Usuwanie wszystkich utworów z kolejki odtwarzania

Z kolejki Now Playing można usunąć wszystkie utwory:

- 1 Dotknij zakładki “Teraz odtwarzane”.
- 2 Dotknij ikony kolejki  w prawym, górnym rogu ekranu.
- 3 Dotknij ikony Usun , aby potwierdzić usunięcie wszystkich utworów z kolejki.



Zapisywanie list odtwarzania

Kolejkę Now Playing można zapisać jako listę odtwarzania HEOS. Taką listę można otworzyć w późniejszym czasie. Nowa lista odtwarzania będzie dostępna po dotknięciu przycisku Playlists na zakładce “Muzyka” każdej aplikacji do sterowania połączonej z systemem HEOS.

- 1 Dotknij zakładki “Teraz odtwarzane”.
- 2 Dotknij ikony kolejki  w prawym, górnym rogu ekranu.
- 3 Dotknij ikony zapisu .
- 4 Wpisz nazwę listy odtwarzania i dotknij ikony zapisu.

Odtwarzanie z powtarzaniem i odtwarzanie losowe

Elementy sterowania odtwarzaniem są wyświetlane na ekranie “Teraz odtwarzane”.

- 1 Dotknij zakładki “Teraz odtwarzane”.
- 2 Dotknij okładki albumu, aby wyświetlić elementy sterowania powtarzaniem  i odtwarzaniem losowym .



Korzystanie z ulubionych

HEOS oferuje funkcję “HEOS Favorite”, która umożliwia dodawanie stacji, które chcesz móc szybko odtwarzać, jako ulubionych.

Stacje można wybierać z internetowych zasobów muzycznych, takich jak strumienie “Radio” czy “Station”. Funkcja “HEOS Favorite” wyświetla listę stacji z różnych serwisów.


■ Dodawanie stacji do HEOS ulubione

Wybierz stację z internetowych zasobów muzycznych. Kiedy zostanie wyświetlony ekran menu obsługi, wybierz opcję “Add station to HEOS favorite”.

UWAGA

- Można to także zrobić, wybierając opcję “Add station to HEOS favorite” w menu odtwarzanej stacji.


■ Usuwanie stacji z HEOS ulubione

- 1 Dotknij zakładki “Muzyka”.
- 2 Wybierz opcję “Favorite”.
- 3 Dotknij ikony ołówka  w celu uruchomienia trybu edycji.
- 4 Stuknij “Delete”, aby usunąć stację.



REGULACJA USTAWIEŃ

Można dostosować ustawienia każdego HEOS Amp w systemie:

- 1** Dotknij ikony ustawień  w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
- 2** Wybierz opcję “Moje urządzenie”, aby wyświetlić listę urządzeń.
- 3** Wybierz HEOS Amp, którego ustawienia chcesz dostosować.

Zmiana nazwy HEOS Amp

- 1** Wybierz “Nazwa”.
- 2** Wybierz nazwę HEOS Amp lub podaj nową.
- 3** Stuknij “Dalej”, aby zapisać zmiany.

Zmiana połączenia sieci bezprzewodowej

- 1** Wybierz “Sieć”.
- 2** Zostanie wyświetlona lista sieci, do których można podłączyć HEOS Amp.
- 3** Wybierz sieć, do której chcesz dołączyć HEOS Amp.
- 4** Poczekaj na zmianę połączenia sieciowego HEOS Amp.

UWAGA

- Gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci Ethernet, połączenie przewodowe zostanie wybrane automatycznie. Aby ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową, należy odłączyć przewód Ethernet z tyłu urządzenia.



Ustawienia korektora

- 1 Wybierz “Korektor”.
- 2 Zmień ustawienie **Soprany lub Bas**.



- Dotknij przycisku Reset, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawianie balansu

- 1 Wybierz “Balans”.
- 2 Dostosuj balans w lewo lub w prawo.

Regulacja jakości dźwięku

Wybiera opcję transkodowania dla retransmisji dźwięku z jednego urządzenia HEOS do innego urządzenia HEOS (lub grupy urządzeń) przez sieć. Kiedy zostanie wybrane ustawienie “Normalny”, źródła dźwięku o wysokiej szybkości transmisji pochodzące z pierwszego urządzenia (takiego jak wejście AUX, WAV, FLAC oraz PCM) będą transkodowane, aby zapewnić najwyższy poziom niezawodności dla strumienia audio.

- 1 Wybierz “Jakość”.
- 2 Wybierz **Normalny (ustawienie domyślne)** lub **Wysoki**.



- Jeśli wybrane zostało Wysoki, a jakość dźwięku pogorszyła się podczas przesyłania strumieniowego ze źródeł z jednego urządzenia do innych urządzeń, należy wybrać Normalny (ustawienie domyślne).



Regulacja limitu głośności

Możesz ustawić maksymalną głośność wzmacniaczy HEOS, aby zapobiec nagłemu wystąpieniu głośnego dźwięku.

- 1** Wybierz “Limit głośności”.
- 2** Wybierz maksymalną wartość procentową głośności (95, 90, 85, 80).

UWAGA

- W zależności od podłączonych głośników, podczas odtwarzania muzyki z dużą głośnością może zadziałać układ zabezpieczający i zasilanie może zostać wyłączone. (Wskaźnik stanu miga na czerwono). W takim przypadku należy skonfigurować ustawienie “Limit głośności”.

Regulacja jaskrawości wskaźnika stanu

- 1** Wybierz “Status Kontrolki”.
- 2** Zwiększ lub zmniejsz jaskrawość albo ustaw suwak w pozycji Wył., aby całkowicie wyłączyć wskaźnik stanu.



Ustawienia zaawansowane

Przeostoga

- Zmiana tych ustawień może być przyczyną odłączenia urządzenia od sieci i wyłączenia urządzenia. Nie zaleca się zmiany tych opcji przez osoby, które nie znają znaczenia ustawień zaawansowanych.

■ Ustawienia sieci

- 1** Wybierz “Zaawansowane”.
- 2** Wybierz zakładkę “NETWORK SETTINGS”.
- 3** Przewiń zawartość ekranu w dół, aby wyświetlić wszystkie opcje dotyczące:
 - a. Network Interface (Ethernet or Wireless)
 - b. Wireless Settings
 - c. IP Address Settings (Automatic or Manual)
 - d. Wireless Power Saving
- 4** Wybierz opcję Save Settings, aby zastosować nowe ustawienia, lub opcję Cancel Changes, aby przywrócić poprzednie ustawienia.

■ Informacje na temat funkcji Wireless Power Saving

Funkcja Wireless Power Saving oszczędza energię, wyłączając zasilanie modułu sieci bezprzewodowej w urządzeniu HEOS, kiedy urządzenie to zostanie podłączone do sieci Ethernet. W przypadku odłączenia przewodu Ethernet od urządzenia HEOS, automatycznie zostanie wyłączona funkcja Wireless Power Saving i włączony sygnał radiowy sieci bezprzewodowej, aby urządzenie HEOS zostało wykryte w sieci bezprzewodowej.

UWAGA

- Jeśli funkcja Wireless Power Saving jest włączona, zasilanie Wi-Fi zostanie tymczasowo włączone podczas dostępu do ekranu Moje urządzenie/(Moje urządzenie)/Sieć w aplikacji HEOS lub po każdym naciśnięciu przycisku Połącz na urządzeniu.



■ Aktualizacja oprogramowania firmware

1 Wybierz “Zaawansowane”.

2 Wybierz zakładkę “FIRMWARE UPGRADE”.

Update status

Sprawdź ręcznie, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania firmware.

Allow updates

ON: Umożliwia aktualizacje

OFF: Nie umożliwia aktualizacji

3 Wybierz opcję **Save Settings**, aby zastosować nowe ustawienia, lub opcję **Cancel Changes**, aby przywrócić poprzednie ustawienia.

■ Informacja

Wyświetlanie danych technicznych urządzenia HEOS.

1 Wybierz “Zaawansowane”.

2 Wybierz zakładkę “ABOUT”.

3 Przewiń zawartość ekranu w dół, aby wyświetlić informacje dotyczące urządzenia

a. Hardware


b. Software

c. Device



Aktualizacja systemu

Zestaw HEOS umożliwia instalowanie rozszerzeń oraz aktualizacji za pośrednictwem szybkiego łącza internetowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zaktualizowania oprogramowania urządzenia HEOS i/lub aplikacji do sterowania.

- 1** Dotknij ikony ustawień  w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
- 2** Wybierz “Aktualizacja oprogramowania”.

Sprawdź aktualizacje

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji systemu HEOS.

Automatyczna aktualizacja


ON: Dostępne aktualizacje są instalowane automatycznie.

OFF: Użytkownik będzie powiadamiany o dostępnych aktualizacjach HEOS app.



Funkcje zaawansowane

System HEOS udostępnia kilka zaawansowanych funkcji, z którymi można zapoznać się po nauczeniu się operacji podstawowych. Aby uzyskać dostęp do funkcji zaawansowanych systemu HEOS, wykonaj poniższe czynności:

- 1** Dotknij ikony ustawień  w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
- 2** Wybierz opcję “Ustawienia zaawansowane”, aby wyświetlić listę dostępnych ustawień.

Udostępnianie muzyki przechowywanej w urządzeniu mobilnym

Aplikacja HEOS posiada funkcję o nazwie “Udostępnianie muzyki”. Umożliwia ona udostępnianie lokalnej muzyki przechowywanej w urządzeniu mobilnym innym użytkownikom aplikacji HEOS w sieci lokalnej. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję “Udostępnianie muzyki” i włącz ją “WŁĄCZONY”.

Nazwa urządzenia, z którego jest udostępniana muzyka, pojawi się jako serwer muzyczny. Inni użytkownicy aplikacji HEOS mogą przeglądać muzykę w tym urządzeniu i odtwarzać ją.

Wireless Performance

Możesz sprawdzić stan połączenia bezprzewodowego urządzenia HEOS.

Jakość

Excellent / Good / Poor

UWAGA

- Jeśli jakość oferowana przez urządzenie HEOS jest “Poor”, upewnij się, że urządzenia HEOS nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać łączność bezprzewodową (np. kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych, telewizorów itp.)

Signal

Excellent / Good / Poor

UWAGA

- Jeśli poziom sygnału urządzenia HEOS jest “Poor”, upewnij się, że urządzenia HEOS znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.



Wyślij diagnostykę

Jeśli występują problemy z siecią lub obsługą systemu HEOS, dział pomocy technicznej firmy Denon może poprosić o wybranie tej opcji. Ta funkcja umożliwia automatyczne wysłanie do działu pomocy technicznej firmy Denon danych diagnostycznych dotyczących systemu HEOS.

UWAGA

- Nie są wysyłane żadne dane osobowe, zaś przekazane dane nie zostaną nikomu udostępnione.

Zerowanie aplikacji do sterowania

Ta funkcja umożliwia wyzerowanie aplikacji do sterowania i przywrócenie stanu jej pierwszej instalacji na urządzeniu mobilnym. Nie trzeba usuwać aplikacji, pobierać jej ze sklepu App Store ani instalować od nowa.



Zarządzanie zasilaniem

Tryby zasilania

■ Tryb czuwania sieci

W celu oszczędzania energii urządzenie automatycznie przechodzi w “Tryb czuwania sieci” przy braku dostępu z sieci lub wyłączeniu odtwarzania na ponad 20 minut. Urządzenie włączy się ponownie, gdy zostanie wybrany i wznowi się odtwarzanie. Dioda LED na panelu przednim jest przyciemniona w “Tryb czuwania sieci”, ponieważ jest to funkcja w pełni automatyczna.

■ Tryb głębokiego czuwania

Urządzenie może też automatycznie przejść w “Tryb głębokiego czuwania” po zaniku połączenia sieci przewodowej lub bezprzewodowej na ponad 60 minut w Tryb czuwania sieci. W Tryb głębokiego czuwania dioda LED na panelu przednim będzie wyłączona. Aby “wybudzić” urządzenie HEOS z Tryb głębokiego czuwania, naciśnij przycisk regulacji głośności lub przycisk wyciszenia. Spowoduje to natychmiastowe włączenie diody LED na panelu przednim.

■ Wyłączony

Aby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia, należy odłączyć przewód zasilania z gniazdka ściennego.



Podstawowe rozwiązywanie problemów

Urządzenie HEOS nie może się połączyć z siecią za pomocą kabla audio

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none"> • Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia, upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej. 	18
<ul style="list-style-type: none"> • Można też podłączyć urządzenie do routera sieciowego przewodem Ethernet znajdującym się w zestawie. Po podłączeniu przez Ethernet, aplikacja HEOS by Denon powinna rozpoznać urządzenie i powinna pojawić się możliwość ręcznego przeniesienia sieci bezprzewodowej używając z Ustawienia/Moje urządzenie/Device_Name/Zaawansowane/Network Settings. 	19

Otrzymuję komunikat “Nie znaleziono urządzenia”

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none"> • Przesuń urządzenia HEOS bliżej routera bezprzewodowego. 	13
<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia HEOS oraz urządzenie sterujące nie muszą znajdować się w tej samej sieci. Upewnij się, że urządzenie sterujące znajduje się w tej samej sieci co urządzenia HEOS. Zazwyczaj można to ustawić w funkcji Ustawienia w urządzeniu mobilnym. W przypadku większej ilości sieci, urządzenie mobilne może przeskakiwać do innych sieci w czasie przemieszczania się po domu. 	18
<ul style="list-style-type: none"> • Należy upewnić się, że nie ma innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać sygnały sieci bezprzewodowej. Kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe oraz niektóre telewizory mogą powodować zakłócenia sieci bezprzewodowej. 	13
<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli urządzenia HEOS znajdują się w dużej odległości od routera, należy rozważyć użycie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału np. HEOS Extend. 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli router bezprzewodowy nie jest zgodny z urządzeniem HEOS, można użyć opcjonalnego bezprzewodowego wzmacniacza sygnału HEOS Extend i podłączyć go przewodem do posiadanego routera. 	7



Moje urządzenie HEOS wyłącza się, a dioda LED stanu miga na czerwono

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none">• Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu HEOS. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.• Sprawdź, czy głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania układu zabezpieczającego z powodu zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia.	– <u>14</u>



Muzyka czasami się zacina lub jest opóźniona

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, czy połączenie internetowe działa prawidłowo. Jeśli dzielisz sieć z innymi użytkownikami lub urządzeniami, mogą zużywać większość przepustowości (zwłaszcza jeśli strumieniują wideo). 	<u>7</u>
<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że urządzenia HEOS są w zasięgu sieci bezprzewodowej. 	<u>7, 44</u>
<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że urządzenia HEOS nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać łączność bezprzewodową (np. kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, telewizory itp...). 	<u>7, 44</u>

Słyszę opóźnienie dźwięku podczas używania zewnętrznego wejścia w moim telewizorze

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none"> Jeśli łączysz wejście zewnętrzne za pomocą kabla lub zestawu satelitarnego, aby móc odtwarzać dźwięk z telewizora przez wiele urządzeń HEOS, może być słyszalne opóźnienie między obrazem a dźwiękiem. Dzieje się tak ponieważ system HEOS musi buforować dźwięk zanim wyśle go do urządzeń HEOS tak, aby dotarł on do wszystkich urządzeń jednocześnie. 	-
<ul style="list-style-type: none"> Można tego uniknąć odtwarzając dźwięk tylko z urządzenia, które jest bezpośrednio podłączone do dekodera. 	-



Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX

Rozwiązanie	Patrz strona
<ul style="list-style-type: none"> • Sygnały z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli poziom wejściowy urządzenia źródłowego zostanie zwiększony, może dojść do przeciążenia wejść urządzenia HEOS. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli słychać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia. 	—

Podłączanie do sieci WPS

Rozwiązanie	Patrz strona
<p>Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), bezprzewodowe urządzenie HEOS może opcjonalnie połączyć się z siecią używając metody "Push Button" wykonując następujące kroki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze. 2. W ciągu 2 minut naciśnij szybko 3-krotnie przycisk Połącz (każde naciśnięcie w ciągu 2 sekund). 3. Dioda LED znajdująca się z przodu urządzenia będzie migać na zielono przez kilka sekund, podczas łączenia z routerem WPS. 4. Po nawiązaniu połączenia, dioda LED, znajdująca się z przodu urządzenia, będzie świecić na niebiesko w sposób ciągły. 	7



Zerowanie urządzenia HEOS

Rozwiązanie	Patrz strona
<p>Resetowanie urządzenia HEOS spowoduje wyczyszczenie wszystkich informacji dotyczących sieci bezprzewodowych, EQ oraz nazwę, ale zachowa bieżącą wersję oprogramowania. Trzeba będzie użyć Ustawienia - Dodaj urządzenie, aby ponownie podłączyć urządzenie HEOS do sieci domowej przed jego użyciem.</p> <p>Aby zresetować urządzenie HEOS, należy delikatnie włożyć mały spinacz do otworu przycisku resetowania znajdującego się z tyłu i przytrzymać go, dopóki dioda LED znajdująca się z przodu nie zacznie migać na bursztynowo.</p>	–

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS

Rozwiązanie	Patrz strona
<p>Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia HEOS wyczyści wszystkie ustawienia oraz przywróci oryginalne oprogramowanie zainstalowane fabrycznie.</p> <p>Przeostoga</p> <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie ustawienia zostaną usunięte, a wersja oprogramowania zdegradowana! <p>Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia HEOS, należy odłączyć kabel zasilający z tyłu urządzenia HEOS. Należy delikatnie włożyć mały spinacz do otworu przycisku resetowania znajdującego się z tyłu urządzenia HEOS, odłączyć kabel zasilający i przytrzymać spinacz, dopóki przednia dioda LED nie zacznie migać na pomarańczowo.</p>	–

* Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź HEOSbyDenon.com



Kontakt z firmą Denon

Tylko na terenie USA i Kanady:

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy dla produktu HEOS, skontaktuj się z HEOS poprzez usługi pomocy technicznej Denon poniżej:

Witryna internetowa: www.HEOSbyDenon.com/Support

E-mail: Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Telefon: Bezpłatnie (855) 499 2820











(Pn-Pt 10:00 do 22:00 EST / S 12:00 do 20:00 EST)

Dla innych regionów:









Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta firmy Denon lub odwiedź HEOSbyDenon.com













Tabela diody LED stanu

Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
Wyłączony	Brak zasilania sieciowego lub głęboki tryb czuwania	 (wyłączona)	 (wyłączona)
Podłączenie	Uruchamianie	 (miga)	 (wyłączona)
Włączony	Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią	 (świeci stale)	 (wyłączona)
Włączony	Brak połączenia z siecią	 (świeci stale)	 (świeci stale)
Zmiana sieci	Łączenie z siecią	 (miga)	 (wyłączona)











Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
Ustawienia	Brak połączenia	 (świeci stale)	 (świeci stale)
	Naciśnięto przycisk łączenia	 (miga)	 (miga)
	Połączenie przewodowe jest OK	 (świeci stale)	 (świeci stale)
	Łączenie z siecią	 (miga)	 (wyłączona)













Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
Ustawienia	Skonfigurowany i połączony z siecią	 (świeci stale)	 (wyłączona)
	Błąd	 (świeci stale)	 (świeci stale)
Aktualizacja	Trwa aktualizacja	 (miga)	 (miga)
	Ponowne uruchamianie	 (miga)	 (wyłączona)
	Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią	 (świeci stale)	 (wyłączona)













Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
Zerowanie	Miękkie zerowanie — kasowanie ustawień użytkownika	 (szybko miga)	 (świeci stale)
	Twarde zerowanie — przywracanie ustawień fabrycznych	 (miga)	 (świeci stale)
	Ponowne uruchamianie	 (miga)	 (wyłączona)
	Gotowość — nie jest skonfigurowany	 (świeci stale)	 (świeci stale)



Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
Błędy	Błąd oprogramowania firmware	 (miga powoli (nie jest PRZYGASZONA))	 (wyłączona)
	Błąd sprzętu	 (szybko miga)	 (wyłączona)
	Błąd sieci	 (świeci stale)	 (świeci stale)
Zmiana głośności		 (szybko miga)	 (wyłączona)
Wyciszenie		 (powoli miga)	 (wyłączona)



Obsługa urządzenia	Opis	Stan przedniej diody LED	Stan tylnej diody LED
WPS	Aktywna sesja WPS	 (szybko miga)	 (szybko miga)
	Połączenie WPS	 (świeci stale przez 3 sekundy)	 (świeci stale)
	Przekroczenie limitu czasu WPS	 (świeci stale przez 3 sekundy)	 (świeci stale)
Zarządzanie zasilaniem	Tryb czuwania sieci	 (świeci stale)	 (wyłączona)
	Tryb głębokiego czuwania	 (wyłączona)	 (wyłączona)



Obsługiwane rodzaje plików i kodeków

Częstotliwość	Częstotliwość próbkowania	Rozszerzenie pliku	Kodek	Współczynniki kompresji
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	wav	PCM	---
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	mp3	MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32–320 kb/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	m4a aac	AAC-LC	48–320 kb/s
32 kHz 44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	wma	wma9 CBR	CBR: 48–192 kb/s
44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	flac	flac	---
44,1 kHz 48 kHz	16 bitów	m4a	ALAC	---

UWAGA

- Nie są obsługiwane pliki zabezpieczone w technice DRM, jak np. Fairplay DRM firmy Apple.

Obsługiwane formaty dźwięku (optyczne)

2-kanalowy liniowy PCM:2-kanalowy, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit



DANE TECHNICZNE

■ Wybór audio

Moc znamionowa wzmacniacza:	Napęd 2-kanałowy 100 W+100 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, T.H.D.0,7 %)
Złącza wyjściowe:	4 – 16 Ω /ohm
THD+N:	WEJŚCIE ANALOGOWE:0,1 %(1 kHz)
Współczynnik S/N (10 W, 6 Ω /ohm, IHF-A):	WEJŚCIE ANALOGOWE:86 dB(IHF-A ważone)
Zakres częstotliwości:	20 Hz to 20 kHz: \pm 1 dB

■ Sekcja bezprzewodowej sieci LAN


Rodzaj sieci:	Zgodność z IEEE 802.11a/b/g/n
Zakres stosowanych częstotliwości:	2,4 GHz, 5 GHz

■ Ogólne

Temperatura robocza:	5 °C – 35 °C
Zasilanie:	AC 120 V, 60 Hz (dotyczy Ameryki Północnej) AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (dotyczy Europy)
Pobór mocy:	60 W
Pobór mocy w trybie czuwania z włączoną łącznością sieciową:	4,5 W
Pobór mocy w trybie głębokiego czuwania:	0,3 W



■ Wymiary (Jednostka: mm)



■ Waga: 2,8 kg

Powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.



Informacja

Znaki towarowe



Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.



Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.



Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych.



Logo Wi-Fi Protected setup™ jest znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.





DENON®
HEOSbyDenon.com

3520 10356 20ADB
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.