

DENON®

Denon PerL Pro

Ecouteur intra-auriculaire sans fil AH-C15PL

Manuel de l'Utilisateur



Annexe

Partie de base

Nomenclature et fonctions	4
Contenu de la boîte	5
Ajustement des écouteurs	6
Allumer/éteindre les écouteurs	7
Téléchargement de l'application Denon Headphones	7
Fonctionnement Bluetooth	8
Personnalisation des écouteurs	9
Mise à jour du Denon PerL Pro	10
•	

Partie avancée

Recharge des écouteurs et de l'étui de recharge	11
Contrôle de la batterie des écouteurs et recharge de la batterie de l'étui	12
Utilisation des boutons tactiles des écouteurs	12
Passer et recevoir des appels vocaux avec les écouteurs	14
Multipoint - Connexion des écouteurs à plusieurs appareils	15
Changer les embouts des oreilles et les fixations des ailettes	16
Nettoyage des écouteurs	17

Application Headphones

Fonctionnalités de l'application Denon Headphones	18
Choix du niveau d'immersion	19
ANC (Active Noise Cancellation) et mode social	20
Changer la langue de la voix des écouteurs	21
Activation du limiteur de volume EU	21
Commuter et ajouter des profils auditifs	22
Codecs audio sans perte et codecs audio	23
Activation de "Audio spatiale"	24
Activation de "Mode gain élevé"	24
Activation de "ProEQ"	25
Activation de "Multipoints"	25
Activation de "Reprise de la musique"	26
Changement de "Mode"	26



Dépistage des pannes

D	lépistage des pannes	27
	Réinitialisation des écouteurs	27
	Si le Denon PerL Pro ne se recharge pas	27
	Si les écouteurs n'effectuent pas le processus de personnalisation	28
	Si les écouteurs ne se connectent pas à l'application Denon Headphones	29
	Si vous avez des difficultés à connecter les écouteurs via Bluetooth	29
	Bluetooth se coupe et s'éteint ?	30
	Si vous avez des difficultés à effectuer des détections avec les écouteurs	30
	Si vous avez des problèmes de qualité sonore	31
	Si les boutons tactiles ne fonctionnent pas correctement	31
	Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Essayez ce qui suit	32

Annexe

Renseignements relatifs aux marques commerciales	33
Spécifications	34



Nomenclature et fonctions





[Modèle blanc]

Contenu de la boîte

Le Denon PerL Pro est livré avec : [Modèle noir]

		. '		
Écouteurs	Étui de recharge		Écouteurs	Étui de recharge
Embouts d'oreille en silicone de taille variable (x4) * Une paire est déjà fixée aux oreillettes	Câble de charge (USB-A vers USB-C)		Embouts d'oreille en silicone de taille variable (x4) * Une paire est déjà fixée aux croillottos	Câble de charge (USB-C vers USB-C)
				A CO
Embouts en mousse (x1)			Embouts en mousse (x1) * Le modèle blanc est également fourni avec des pointes noires.	Adaptateur C-A * Cet adaptateur est destiné à être utilisé uniquement avec le câble de charge fourni
0			00	
Fixations des ailettes (x2) * Une paire est déjà fixée aux oreillettes.			Fixations des ailettes (x2) * Une paire est déjà fixée aux oreillettes.	
60 60			ගත ගත	



Ajustement des écouteurs

Mettez les écouteurs

- **1** Gauche et droite Tenez l'écouteur marqué L dans la main gauche, et l'écouteur marqué R dans la main droite.
- 2 Ajustez le positionnement Insérez les écouteurs dans vos oreilles et tournez-les légèrement vers l'arrière pour trouver le bon positionnement. Les écouteurs doivent être bien en place et confortables.
- **3** Pour vous assurer que les écouteurs sont confortables, essayez les différentes tailles d'embouts et d'ailettes pour trouver ce qui vous convient le mieux.



- Si vous utilisez des extrémités en mousse, vous devrez :
- **1** Comprimez l'extrémité en mousse en la faisant rouler entre vos doigts.
- 2 Tirez votre oreille vers l'arrière. Insérez l'ensemble de l'extrémité en mousse dans votre oreille et tournez légèrement vers l'arrière.
- **3** Maintenez en place pendant 15 à 30 secondes pour que la mousse s'extensifie et crée un joint.





Allumer/éteindre les écouteurs

Pour mettre en marche : retirez les écouteurs de l'étui de recharge. **Pour éteindre :** placez les écouteurs dans l'étui de recharge.

Comportement de pause automatique : par défaut, les écouteurs mettent la lecture en pause lorsqu'ils sont retirés de vos oreilles et la reprennent lorsqu'ils sont remis en place. Les écouteurs s'éteignent automatiquement au bout de 60 secondes si un écouteur (ou les deux) a été retiré des oreilles. Vous pouvez personnaliser le comportement de la pause automatique dans l'application Denon Headphones.

Téléchargement de l'application Denon Headphones

Pour définir les écouteurs, vous devrez les personnaliser via l'application Denon Headphones.

Vous pouvez télécharger l'application Denon Headphones à partir de :

- iOS l'App Store
- Android Google Play

Configuration requise pour l'application Denon Headphones :

- iOS iOS 11+ et Bluetooth® 4
- Android Android 5.0+ et Bluetooth® 4



Fonctionnement Bluetooth

Connexion des écouteurs avec Bluetooth

Vous devrez connecter les écouteurs à l'appareil mobile via Bluetooth pour accéder à l'application Denon Headphones et personnaliser les écouteurs.

Pour connecter les écouteurs via Bluetooth pour la première fois :

1 Retirez les écouteurs de l'étui de recharge et placez-les dans vos oreilles pour les mettre en marche.

Vos écouteurs se saisissent automatiquement du mode découverte et peuvent être appariés s'ils n'ont pas été préalablement connectés à un appareil.

2 Sur l'appareil mobile, allez dans "Paramètres" > "Bluetooth"

3 Sélectionnez "Denon PerL Pro XXX".

XXX représente le numéro d'appariement unique Denon PerL Pro.

Passer d'un appareil Bluetooth à l'autre

Vous pouvez jumeler les écouteurs en saisissant le mode découverte. Vos écouteurs passent automatiquement du mode découverte et sont jumelables pendant 2 minutes lorsqu'ils sont retirés de l'étui de recharge s'ils n'ont pas été préalablement connectés à un appareil. Vous pouvez également saisir le mode découvrable en appuyant simultanément sur les boutons tactiles des deux écouteurs et en les maintenant enfoncés pendant 2 secondes, ou via "Paramètres de l'appareil" dans l'application Denon Headphones.

Lorsque les écouteurs sont en mode détectable, sélectionnez "Denon PerL Pro XXX" dans les paramètres Bluetooth le périphérique vers lequel vous souhaitez commuter. Un message vocal annonce "Bluetooth device changed" (Le périphérique Bluetooth a changé). Vous avez maintenant changé de connexion. Vos écouteurs mémorisent jusqu'à 8 appareils, ce qui vous permet de commuter facilement entre eux sans avoir à saisir à nouveau le mode découverte après le jumelage initial. Il suffit de sélectionner "Denon PerL Pro XXX" dans le menu Bluetooth un appareil précédemment jumelé pour le reconnecter.



Personnalisation des écouteurs

Avant de commencer à utiliser les écouteurs, vous devrez créer votre profil auditif unique. Vos écouteurs apprennent automatiquement comment vous entendez en effectuant un test auditif rapide.

- Avant de personnaliser les écouteurs
- **1** Téléchargez l'application Denon Headphones.
- 2 Dans l'application Denon Headphones, appuyez sur "Créer un compte" et saisissez vos coordonnées. Si vous avez déjà un compte Denon, appuyez plutôt sur "Identifiez-vous".
- **3** Sélectionnez "Denon PerL Pro".
- Jumelez les écouteurs avec l'appareil mobile.

Personnalisation des écouteurs

- **1** Dans l'application Denon Headphones, appuyez sur "Commencer" pour lancer la personnalisation.
- 2 Réglez les écouteurs en les faisant pivoter d'avant en arrière jusqu'à ce que vous voyiez deux tics constants sur l'écran de l'application Denon Headphones. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, la personnalisation commence et prend environ une minute.
- **3** Appuyez sur "Personnalisé" pour écouter de la musique avec votre profil auditif.
- 4 Appuyez sur le bouton "Mode Social" pour entendre ce qui se passe autour de vous.
- **5** Personnalisez les boutons tactiles des écouteurs. Vous pouvez également le faire ultérieurement via "Paramètres de l'appareil".

Vos écouteurs sont désormais personnalisés en fonction de votre profil auditif unique.



Mise à jour du Denon PerL Pro

Afin d'accéder aux dernières fonctionnalités du Denon PerL Pro, assurezvous de mettre à jour :

Votre application Denon Headphones

Pour mettre à jour l'application Denon Headphones, ouvrez l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play (pour les appareils Android) pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Votre Denon PerL Pro

Une mise à jour du micrologiciel peut apporter des améliorations au Denon PerL Pro. Celles-ci seront appliquées automatiquement à l'appareil à moins que que vous ne deviez effectuer les opérations ci-dessous.

- **1** Ouvrez l'application Denon Headphones.
- 2 Un message s'affiche indiquant qu'une mise à jour est disponible, appuyez sur "Mise à jour", ou sur licône de menu (≡) > "Paramètres de l'appareil" > "Mise à jour du logiciel" > "Mise à jour"
- 3 La mise à niveau va commencer.



Recharge des écouteurs et de l'étui de recharge

La batterie des écouteurs offre 8 heures d'utilisation sans fil, et jusqu'à 24 heures d'utilisation lorsque vous utilisez l'étui de recharge.

Pour recharger les écouteurs

Placez-les dans l'étui de recharge et fermez le couvercle. Vos écouteurs s'éteignent et se rechargent lorsqu'ils sont placés dans l'étui de recharge. Votre étui de recharge peut contenir plusieurs recharges complètes pour les écouteurs afin que vous puissiez les recharger en vous déplaçant. Pour que les écouteurs restent rechargés, placez-les dans l'étui de recharge lorsque vous ne les utilisez pas. Il faut environ deux heures pour recharger complètement les écouteurs via l'étui de recharge.

• Pour recharger l'étui de recharge via USB

Connectez l'étui au câble de recharge USB-C inclus et branchez-le sur un ordinateur ou un adaptateur mural. Les DEL émettent des impulsions lors de la recharge. Une fois la recharge terminée, la DEL devient verte. L'étui de recharge prend environ une heure pour se recharger complètement via le câble de recharge.

· Pour recharger l'étui via la recharge sans fil

Placez l'étui de recharge sur le tampon de recharge sans fil, le logo Denon étant orienté vers le haut. Lors de la recharge, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le tampon de recharge sans fil. L'étui de recharge prend environ deux heures pour se recharger complètement via un tampon de recharge sans fil compatible.



Contrôle de la batterie des écouteurs et recharge de la batterie de l'étui

L'étui de recharge est doté de 3 DEL RVB qui s'allument pendant 4 secondes à l'ouverture du couvercle. Elles indiquent le niveau de charge de :



- Écouteur gauche
- étui de recharge
- 6 Écouteur droit
- DEL rouge = batterie inférieure à 30 %
- DEL jaune = batterie entre 30 et 70 %
- DEL verte = batterie supérieure à 70 %

Vous pouvez vérifier le niveau exact de la batterie des écouteurs via l'application Denon Headphones : tout en portant les écouteurs, ouvrez l'application Denon Headphones et vérifiez l'indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

Un message vocal annonce "battery low" (batterie faible) lorsque les écouteurs ont besoin d'être rechargés.

Un message vocal annonce "battery critical" (batterie critique) lorsque les écouteurs sont sur le point de s'éteindre.

Utilisation des boutons tactiles des écouteurs

Les écouteurs sont dotés de boutons tactiles de chaque côté que vous pouvez appuyer pour exécuter des fonctions utiles.

■ Vous pouvez personnaliser les boutons tactiles dans l'application Denon Headphones.

- Ouvrez l'application Denon Headphones avec les écouteurs connectés par Bluetooth à l'appareil.
- ${f 2}$ Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv) .
- **3** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil" > "Configurer les boutons tactiles".
- 4 Choisissez les commandes d'appui que vous souhaitez ajuster.



Contenu

■ Gestes Taper/Taper deux fois/Appuyez trois fois/Appuyez deux fois et maintenez

Dans l'application Denon Headphones, les fonctions suivantes peuvent être attribuées à chaque opération Taper/Taper deux fois/Appuyez trois fois/Appuyez deux fois et maintenez.

- · Activer/désactiver le mode social
- Activer/désactiver le mode social et la pause
- Assistant vocal
- Lecture/pause
- Lecture/pause de la musique et réponse aux appels/raccrochage des appels
- · Lecture/pause de la musique et détection des appels
- Piste suivante
- Piste précédente
- · Activer/désactiver le mode immersion
- Augmenter le niveau d'immersion
- Diminution du niveau d'immersion
- Augmentation du volume
- Diminution du volume
- Activer/désactiver le son spatial

Appuyer et maintenir

Appuyez sur les deux boutons tactiles et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour accéder au mode découverte.

Appuyez sur l'un des boutons tactiles et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser définitivement l'écouteur correspondant. Les écouteurs se réinitialisent indépendamment. Pour réinitialiser les deux côtés, appuyez sur les deux boutons tactiles et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes, ou replacez-les dans l'étui de recharge.

Les gestes d'appuyer et de maintenir le bouton tactile ne sont pas configurables par l'utilisateur.



Passer et recevoir des appels vocaux avec les écouteurs

Les écouteurs sont équipés de microphones très sensibles pour une meilleure qualité de détection.

Lorsque les écouteurs sont connectés via Bluetooth, vous pouvez répondre aux appels vocaux :

- Directement sur votre téléphone ;
- Ou en utilisant les boutons tactiles des écouteurs, si la fonction de réponse à la détection a été attribuée à un bouton tactile dans l'application Denon Headphones.



Multipoint - Connexion des écouteurs à plusieurs appareils

Les écouteurs peuvent être connectés à deux appareils simultanément. Pour les connecter à un deuxième appareil :

- **1** Saisissez le mode découverte en appuyant sur les deux boutons tactiles et en les maintenant enfoncés, ou déconnectez-vous du premier appareil.
- 2 Sélectionnez "Denon PerL Pro XXX" dans les paramètres Bluetooth du second appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Vous entendrez "Bluetooth connected" (Bluetooth connecté).
- **3** Reconnectez-vous au premier appareil en le sélectionnant "Denon PerL Pro XXX" dans les paramètres Bluetooth. Vous entendrez "Multipoint connected" (Multipoint connecté).

Ordinateurs



- Sur Mac, choisissez "Menu Pomme" > "Préférences Système", puis cliquez sur Bluetooth.
- 2 Sélectionnez "Denon PerL Pro XXX" dans la liste des appareils.

PC

- 1 Cliquez sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches de l'ordinateur.
- 2 Dans Bluetooth et autres appareils, cliquez sur ajouter un appareil Bluetooth ou autre.

Téléviseurs

La configuration audio des téléviseurs varie. Vérifiez que la connectivité du téléviseur est compatible avec la connectivité du Denon PerL Pro.



Changer les embouts des oreilles et les fixations des ailettes

Changer les extrémités des écouteurs

Le Denon PerL Pro est livré avec des embouts en cinq tailles. Essayez toutes les tailles d'embouts pour trouver ceux qui s'adaptent le mieux aux oreilles. Vous saurez que l'étanchéité est bonne si le bruit autour de vous s'atténue lorsque vous mettez les écouteurs.

Pour retirer une extrémité, tirez doucement avec les doigts à la base de l'extrémité, là où elle est attachée aux écouteurs.

Pour fixer une extrémité, poussez le nouvel embout jusqu'à l'ouverture et sur les écouteurs.

Changer les attaches des ailettes des écouteurs

Le Denon PerL Pro existe deux tailles/types d'ailettes.

Essayez les deux tailles d'ailettes pour trouver celles qui s'adaptent le mieux à vos oreilles. Les écouteurs peuvent également être utilisés sans les ailettes.

Pour changer les ailettes des écouteurs :

- Tirez doucement sur l'ailette pour la retirer.
- Poussez la nouvelle ailette sur les écouteurs.
- **3** Vérifiez que la nouvelle ailette est enfoncée jusqu'au bout.
- 4 Pour vérifier que les ailettes sont correctement montées, l'orifice de l'ailette doit être aligné sur l'encoche des écouteurs. Les écouteurs doivent s'insérer confortablement dans votre oreille et créer un joint d'étanchéité. Vous saurez que l'étanchéité est bonne si le bruit autour de vous s'atténue.



Nettoyage des écouteurs

Vos écouteurs ont besoin d'être nettoyés de temps en temps.

Remarque : n'utilisez jamais d'alcool, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer les écouteurs.

Pour nettoyer les embouts :

- **1** Retirez les embouts et lavez-les avec de l'eau et un détergent doux.
- 2 Rincez et séchez les embouts et mettez-les de côté.
- **3** Remettez les embouts en place.
- **4** Essuyez les écouteurs avec un chiffon doux et humide.



Fonctionnalités de l'application Denon Headphones

Poursuivez la lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'application Denon Headphones.

Avec l'application Denon Headphones, vous pouvez régler le niveau d'immersion, changer ou ajouter des profils auditifs, vérifier l'état de la batterie, activer/désactiver l'ANC et le mode social, et bien plus encore.

Pour configurer les écouteurs avec l'application Denon Headphones, retirez-les de l'étui de recharge et connectez-les à l'application Denon Headphones.





Choix du niveau d'immersion

- Ouvrez l'application Denon Headphones.
- 2 Utilisez le curseur d'immersion pour choisir le niveau de basses que vous préférez.

Remarque : définissez toujours l'immersion à un niveau confortable et modéré lorsque vous utilisez les écouteurs pendant une période prolongée.



ANC (Active Noise Cancellation) et mode social

L'ANC (Active Noise Cancellation) réduit les bruits extérieurs pour que vous puissiez vous concentrer sur la musique.

Le mode audio social transmet les sons extérieurs dans les écouteurs afin que vous puissiez entendre les conversations et votre environnement. La fonction ANC est activée par défaut.

Vous pouvez basculer entre l'ANC et le mode social via les boutons tactiles ou in-app :

Boutons tactiles

Vous pouvez configurer les boutons tactiles pour activer/désactiver le mode social dans l'application Denon Headphones. Cela permet de basculer entre le mode social et le mode ANC.

Dans l'application

Appuyez sur le bouton du mode social sur la page d'accueil de l'application Denon Headphones.

- Activation/désactivation du mode social et de l'ANC
- Ouvrez l'application Denon Headphones avec les écouteurs connectés par Bluetooth à l'appareil.
- **2** Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv) .
- **3** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- 4 Faites défiler vers le bas jusqu'à "Activer le mode social et ANC (Annulation active du bruit)".
- 5 Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver complètement le mode social et l'ANC.



Contenu

Changer la langue de la voix des écouteurs

La voix des écouteurs vous guide dans la personnalisation des écouteurs, annonce le niveau de la batterie et identifie les appareils connectés. Pour changer de langue :

- **1** Ouvrez l'application Denon Headphones.
- **2** Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv) .
- **3** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil" > "Modifier la langue de l'assistance vocale".
- **4** Choisissez votre langue préférée.
- **5** Pour confirmer la modification, appuyez sur "Oui".

Remarque : il faut environ 10 minutes pour que la langue de la voix change.

Activation du limiteur de volume EU

Pour changer le réglage de la limite de volume EU :

- Ouvrez l'application Denon Headphones avec les écouteurs connectés par Bluetooth à l'appareil.
- **2** Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv).
- **3** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- 4 Faites défiler vers le bas jusqu'à "Activer le limiteur de volume UE".
- 5 Appuyez sur le paramètre pour l'activer ou le désactiver.



Partie avancée

Commuter et ajouter des profils auditifs

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois profils auditifs à la fois sur les écouteurs.

Commutation des profils

- **1** Ouvrez l'application Denon Headphones.
- **2** Appuyez sur le nom du profil sur la page d'accueil de l'application Denon Headphones.
- **3** Appuyez sur le profil auditif vers lequel vous souhaitez commuter.

- Ajout d'un profil auditif
- **1** Ouvrez l'application Denon Headphones.
- 2 Appuyez sur "Ajouter un profil" sur la page d'accueil de l'application Denon Headphones, en haut au centre.
- **3** Si les écouteurs que vous utilisez vous appartiennent, sélectionnez "Au propriétaire". Si vous utilisez les écouteurs d'une autre personne, sélectionnez "À une autre personne".
- 4 Suivez les instructions de l'application pour ajouter le nouveau profil auditif.



Codecs audio sans perte et codecs audio

Votre Denon PerL Pro utilisera automatiquement le codec audio de la plus haute qualité pris en charge par l'appareil connecté. Pour profiter de l'audio sans perte via Bluetooth, il vous suffit de connecter les écouteurs à un appareil source prenant en charge Qualcomm aptX Lossless. Veuillez vérifier la compatibilité avec le manuel de l'appareil source.

Denon PerL Pro prend en charge les codecs suivants :

- aptX Lossless (44,1 kHz/16 bits)
- aptX Lossless (96 kHz/24 bits)
- aptX Classic
- AAC
- SBC



Activation de "Audio spatiale"

Le son spatial vous permet de profiter d'un paysage sonore extensible qui inclut tous les repères spatiaux du contenu stéréo d'origine, comme s'il provenait d'une paire de moniteurs de studio haut de gamme. Le son spatial ne dispose pas de capacités de suivi de la tête, mais il peut être utilisé avec n'importe quelle source stéréo Bluetooth.

Vous pouvez activer "Audio spatiale" via les boutons tactiles ou dans l'application :

Boutons tactiles

Vous pouvez attribuer "Audio spatiale" à la fonction d'appui de l'un ou l'autre côté en personnalisant les fonctions d'appui dans l'application Denon Headphones.

Dans l'application

Appuyez sur le bouton du son spatial sur la page d'accueil de l'application Denon Headphones.

- Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv).
- **2** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- 3 Faites défiler vers le bas jusqu'à "Audio spatiale".
- 4 Appuyez sur le paramètre pour l'activer ou le désactiver.

Activation de "Mode gain élevé"

Le mode gain élevé vous permet d'augmenter le volume de sortie des écouteurs de +6 db.

Activation/désactivation de "Mode gain élevé" :

- **1** Ouvrez l'application Denon Headphones avec les écouteurs connectés par Bluetooth à l'appareil.
- **2** Appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche. (\equiv) .
- **3** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- 4 Faites défiler vers le bas jusqu'à "Mode gain élevé".
- 5 Appuyez sur le paramètre pour l'activer ou le désactiver.



Partie avancée

Activation de "ProEQ"

ProEQ permet d'affiner manuellement votre profil auditif via l'application Denon Headphones ; il suffit d'appuyer sur l'icône ProEQ et d'ajuster les 5 curseurs.

Activation de "Multipoints"

Dans le "Paramètres de l'appareil", vous pouvez savoir quels appareils sont jumelés aux écouteurs. Si vous ne souhaitez pas utiliser "Multipoints", vous pouvez le désactiver dans l'application Denon Headphones.

- lcône de menu en haut à gauche (\equiv).
- **2** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- **3** Faites défiler vers le bas jusqu'à "Multipoints".
- 4 Appuyez sur le paramètre pour l'activer ou le désactiver.



Activation de "Reprise de la musique"

Cette fonction contrôle la manière dont vous passez de "Dispositif 1" à "Dispositif 2" lorsque vous utilisez "Multipoints".

Par défaut, les écouteurs sont définis sur "Reprise de la musique", ce qui vous permet de commuter de "Dispositif 1" à "Dispositif 2" en appuyant sur lecture sur "Dispositif 2" et vice versa.

Vous pouvez désactiver ce réglage dans l'application Denon Headphones.

Lorsque "Reprise de la musique" est désactivé, vous devez mettre "Dispositif 1" en pause avant de pouvoir continuer à lire "Dispositif 2".

Vous pouvez désactiver "Reprise de la musique" dans l'application Denon Headphones :

- lcône de menu en haut à gauche (\equiv).
- **2** Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- **3** Faites défiler vers le bas jusqu'à "Reprise de la musique".
- 4 Appuyez sur le paramètre pour l'activer ou le désactiver.

Changement de "Mode"

Votre Denon PerL Pro offre deux modes de préréglage au choix :

- 1. Performance : "Multipoints" activé, ANC/mode social activé, "Audio spatiale" activé
- 2. Faible consommation : "Multipoints" désactivé, ANC/mode social désactivé, "Audio spatiale" désactivé

Le mode Performance est activé par défaut.

Vous pouvez commuter en mode "Faible consommation" dans l'application Denon Headphones :

- lcône de menu en haut à gauche (\equiv).
- 2 Appuyez sur "Paramètres de l'appareil".
- **3** Faites défiler vers le bas jusqu'à "Mode".
- 4 Sélectionnez "Performance" ou "Faible consommation".



Dépistage des pannes

Si vous rencontrez des difficultés avec le Denon PerL Pro, lisez les conseils de dépannage suivants.

Réinitialisation des écouteurs

Appareil réinitialisé

1. Maintenez les boutons tactiles situés de part et d'autre des écouteurs enfoncés pendant 10 secondes pour réinitialiser.

Réinitialisation aux valeurs d'usine

- 1. Ouvrez l'application Denon Headphones.
- 2. Appuyez sur l'icône du menu (=) > "Paramètres de l'appareil" > "Réinitialisation"

Ó

• Cela supprimera vos profils auditifs.

Si le Denon PerL Pro ne se recharge pas

- Veillez à ce que la recharge se fasse uniquement avec le câble USB-C du Denon PerL Pro.
- Si vous essayez de procéder à la recharge avec un ordinateur, essayez d'utiliser un autre port USB ou un chargeur mural.
- Si vous essayez de recharger avec un chargeur mural, essayez de recharger avec un ordinateur.
- Si vous essayez de recharger avec un concentrateur USB, assurez-vous qu'il est alimenté.



Partie avancée

Annexe

Si les écouteurs n'effectuent pas le processus de personnalisation

- Vérifiez notre guide sur l'ajustement des écouteurs dans la partie Basique pour vous assurer que vous les portez correctement. (127 p. 6)
- Assurez-vous que les écouteurs sont bien en place dans vos oreilles, retirez les accessoires qui se trouvent près de vos oreilles et, si vous avez les cheveux longs, attachez-les.
- Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque les mailles de la grille (accumulation de cire, restes d'emballage, etc.). Toute obstruction aura un impact sur la capacité du Denon PerL Pro à détecter votre audition.
- Assurez-vous d'être dans un endroit calme, restez assis et essayez de ne pas parler pendant la personnalisation.
- Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet et Bluetooth stable.
- Vérifiez que l'appareil mobile et l'application Denon Headphones ont été mis à jour avec la dernière version.

Dépannage supplémentaire :

- "Oublier" le Denon PerL Pro dans les paramètres Bluetooth de l'appareil, puis jumeler à nouveau.
- Réinitialisez l'appareil auquel vous essayez de vous connecter.
- Supprimez et réinstallez l'application Denon Headphones.
- Réinitialisez les écouteurs.
- Nettoyez les écouteurs.



Annexe

Si les écouteurs ne se connectent pas à l'application Denon Headphones

- Vérifiez que l'appareil mobile et l'application Denon Headphones ont été mis à jour avec la dernière version.
- Fermez et rouvrez l'application Denon Headphones.
- Vérifiez que les écouteurs sont connectés à l'appareil mobile par Bluetooth. Vous devez être connecté en Bluetooth pour utiliser l'application Denon Headphones. Le Bluetooth ne s'active que si aucun câble n'est connecté.
- Vérifiez que la connexion internet est stable.
- Supprimez l'application Denon Headphones, redémarrez l'appareil mobile, puis réinstallez l'application Denon Headphones.
- Réinitialisez les écouteurs.

Si vous avez des difficultés à connecter les écouteurs via Bluetooth

- Vérifiez que les écouteurs et l'appareil sont rechargés.
- Veillez à ce que les écouteurs et l'appareil se trouvent à moins de 10 pieds (3 m) l'un de l'autre.
- Vérifiez que vous vous connectez au Denon PerL Pro XXX et non au Denon PerL Pro XXX [LE].
- Denon PerL Pro XXX [LE] est le mode basse consommation du Denon PerL Pro, qui se connectera automatiquement après que vous vous soyez connecté à Denon PerL Pro XXX.
- Déplacez-vous à l'écart des autres appareils Bluetooth, des micro-ondes et des routeurs sans fil pour éviter les interférences.

Dépannage supplémentaire :

- Redémarrez l'appareil et essayez à nouveau de jumeler les écouteurs avec Bluetooth.
- Si vous avez déjà jumelé les écouteurs avec Bluetooth, supprimez-les de la liste des appareils jumelés de l'appareil et essayez de les jumeler à nouveau.
- Réinitialisez les écouteurs.



Bluetooth se coupe et s'éteint ?

Bluetooth est conçu pour les courtes distances, il est donc possible que vous subissiez des interférences de temps à autre. Pour minimiser les interférences Bluetooth, essayez ce qui suit :

- Déplacez l'appareil jumelé plus près des écouteurs.
- Déplacez les écouteurs et l'appareil loin des autres appareils Bluetooth, des micro-ondes et des routeurs sans fil.
- Mettez à jour les écouteurs et l'appareil mobile avec les dernières versions.

Si vous avez des difficultés à effectuer des détections avec les écouteurs

Suivez ces étapes si vous rencontrez des difficultés pour passer et recevoir des appels téléphoniques, ou des appels via Skype, FaceTime ou d'autres applications d'appel.

- Vérifiez que les écouteurs sont connectés par Bluetooth.
- Vérifiez que rien ne bloque les microphones des écouteurs.
- Les microphones sont situés de chaque côté des écouteurs.
- Déconnectez les écouteurs de l'appareil, puis reconnectez-les.
- Vérifiez la connexion Bluetooth.
- Une mauvaise qualité de détection peut être due à une mauvaise connexion Bluetooth.
- Réinitialisez les écouteurs.



Partie avancée

Si vous avez des problèmes de qualité sonore

Pour obtenir une qualité sonore optimale de des écouteurs :

- Utilisez un format de fichier sans perte, tel que AIFF, WAV ou FLAC.
- Utilisez un service de streaming sans perte, tel que Tidal.
- Si vous utilisez Spotify ou un service de streaming similaire, utilisez l'option de streaming de haute qualité. Veillez à vérifier les options de qualité de la diffusion en continu dans les paramètres de la plateforme.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode social.
- Si vous utilisez des fichiers MP3 ou de type MP3, utilisez des fichiers MP3, Ogg ou AAC à haut débit. Ou utilisez des fichiers d'au moins 256 kbits/s (et de préférence 320 kbits/s) avec des codecs modernes.
- Personnalisez à nouveau les écouteurs.
 Les écouteurs utilisent des microphones sensibles pour se personnaliser, de sorte que les mouvements, les bruits extérieurs et les respirations fortes peuvent affecter votre profil auditif.

Si les boutons tactiles ne fonctionnent pas correctement

- Vérifiez que les boutons tactiles des écouteurs ont été correctement définis via l'application Denon Headphones.
- Réinitialisez les écouteurs.



Annexe

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Essayez ce qui suit

- · Vérifiez que les écouteurs sont rechargés.
- Vérifiez que l'appareil mobile et l'application Denon Headphones ont été mis à jour avec la dernière version.
- Vérifiez que le Bluetooth est bien connecté.

Dépannage complémentaire

- Oubliez les écouteurs des paramètres Bluetooth de l'appareil, et jumeler à nouveau.
- Réinitialisez l'appareil auquel vous essayez de vous connecter.
- Supprimez et réinstallez l'application Denon Headphones.
- Réinitialisez les écouteurs.
- Nettoyez les écouteurs.



Partie de base

Partie avancée

Application Headphones

Dépistage des pannes

Annexe

Renseignements relatifs aux marques commerciales





-			
- C	nti	er	

Spécifications

Température de fonctionnement :	41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Alimentation:	5 V cc, 0,8 A
Bande de fréquence sans fil :	2400 – 2 483,5 MHz
Durée de lecture continue: *	Environ 8 heures (écouteurs) (Mode à basse consummation) Environ 24 heures (avec étui de recharge)
Temps de charge:	Environ 2 heures (écouteurs) Environ 1 heure (étui de recharge)

*La durée d'utilisation des écouteurs varie en fonction de l'usage que vous en faites.





www.denon.com

3520 10917 00ASD ©2023 DEI Sales, Inc. All Rights Reserved.