

DENON[®]

RCD-M41 / RCD-M41DAB

CD-RECEIVER

Bruksanvisning

Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark.

[Frontpanelen](#)[Skärm](#)[Bakpanelen](#)[Fjärrkontroll](#)[Register](#)

Tillbehör	5
Lägga i batterierna	6
Fjärrkontrollens funktionsområde	6
Egenskaper	7
De olika delarna och deras funktioner	8
Frontpanelen	8
Skärm	11
Bakpanelen	12
Fjärrkontroll	14

Anslutningar

Högtalaranslutning	18
Ansluta högtalarkablarna	18
Ansluta Subwoofer	19
Ansluta högtalarna	19
Ansluta en analog enhet	20
Ansluta en digital enhet	20
Ansluta en DAB-/FM-antenn	21
Ansluta nätkabeln	23

Avspelning

Grundläggande funktioner	25
Slå på strömmen	25
Ställa in strömbrytaren på standby	25
Välja ingångskälla	26
Justera volymen	26
Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)	26
Spela CD-skivor	27
Spela CD-skivor	27
Uppspelning av spår i vald ordning (Programmerad uppspelning)	28
Spela DATA CD-skivor	29
Spela upp filer	30
Lyssna på DAB-/FM-sändningar	31
Lyssna på DAB-/FM-sändningar	31
Ställa in FM-stationer automatiskt (Auto Preset)	32
Ställa in FM-stationer manuellt	33
Lyssna på snabbvalsstationer	34
Välja förinställda kanaler och byta mottagningsfrekvens på huvudenheten	34
RDS-sökning	35
PTY-sökning	36
TP-sökning	37
Radiotext	37
CT (Clock Time)	38
Lyssna på DAB/DAB+ (enbart till RCD-M41DAB)	38



Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet	41
Spela musik från en Bluetooth-enhet	42
Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet	43
Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet	44
Slå av Bluetooth-funktionen för ljuduppspelning i hög kvalitet	44
Lyssna på DIGITAL IN	45
Lyssna på ANALOG IN	46
Praktiska funktioner	47
Justera tonen	48
Timer för sovfunktion	49
Kontrollera aktuell tid	49
Ändra displayens ljusstyrka	50

Inställningar

Menykarta	51
Använda Menyerna	52
CLOCK SETUP	53
ALARM SETUP	53
ALARM ON/OFF	54
H/P AMP GAIN	55
SPK OPTIMISE	55
AUTO STANDBY	55
CD AUTO PLAY	56
CLOCK MODE	56



Tips

Tips	58
Felsökning	59
Återställa fabriksinställningar	67

Bilaga

Spela DATA CD-skivor	68
DIGITAL IN	69
Spela upp Bluetooth-enheter	69
Om skivor	70
Senaste funktion-minne	72
Förklaring av termer	73
Varumärkesinformation	75
Tekniska data	76
Register	80














Tack för ditt val av denna Denon-produkt.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant för att lära dig använda apparaten rätt innan du börjar använda den.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk när du har läst den.


Tillbehör

Kontrollera att följande saker levereras tillsammans med produkten.


 <p>Snabbstartsguide</p>	 <p>CD-skiva (Bruksanvisning)</p>	 <p>Säkerhetsinstruktioner</p>	 <p>Försiktighetsråd om användning av batterierna</p>	 <p>Anmärkning gällande radio</p>
 <p>Nätkabel</p>	 <p>Nätkabel (enbart till RCD-M41DAB)</p>	 <p>FM-inomhusantenn (enbart till RCD-M41)</p>	 <p>DAB-/FM-inomhusantenn (enbart till RCD-M41DAB)</p>	 <p>Fjärrkontroll (RC-1214)</p>
 <p>R03/AAA-batterier</p>				

Lägga i batterierna

- 1** För det bakre locket i pilens riktning och avlägsna det.



- 2** Sätt två batterier i batterihållaren på det sätt som visas.




- 3** Sätt tillbaka batterilocket.

OBSERVERA

- För att motverka skador eller att batterivätska läcker ut:
 - Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
 - Använd inte två olika batterityper tillsammans.
- Ta ut batterierna ur batterifacket om fjärrkontrollen inte ska användas under längre tid.
- Om batterivätska läcker ut, ska du noggrant torka bort vätskan i batterifacket och sedan sätta i nya batterier.

Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.



Egenskaper

- **Högkvalitativ förstärkare för krävande ljudkvalitet**

Utrustad med högkvalitativa förstärkarkretsar på 30 W + 30 W (6 Ω/ohm).

- **Vikt och dramatiskt ljud**

Kretskortet och kretsconfigurationen har blivit omgjorda för att sänka impedansen. Eftersom effektförstärkaren och andra delar kan förses med en stabil ström är det möjligt att realisera en effekt på upp till 30 W.

- **Enkel och rak kretskortsdesign för ett klart ljud utan några färgningar**

Denons populära M series levererar hög ljudkvalitet tack vare sin enkla och raka design. Med okomplicerade kretsar och korta signalvägar minimeras all negativ påverkan på ljudkvaliteten.

- **Automatiskt standby-läge**

Den här enheten har även automatiskt standbyläge som aktiveras när den inte har använts på 15 minuter.

- **Låg strömförbrukning vid standby**

Enheten har skapats med miljön i åtanke och drar bara 0,3 W i standbyläge.

- **Fjärrkontroll**

Den här enheten levereras med en fjärrkontroll där de vanligaste funktionerna har stora knappar så att du snabbt hittar rätt funktion.

- **Högkvalitativ hörlursförstärkare med förstärkningskontroll**

Den här enheten är utrustad med en högkvalitativ hörlursförstärkare där förstärkningen kan justeras. Stöd för en mängd olika hörlurar.

- **2 digitala (optiska) ingångar för TV eller digital utrustning**

Du kan ansluta ljud digitalt från en TV eller en mediaspelare för att njuta av ett imponerande och högkvalitativt ljud.

- **Trådlös anslutning till enheter med Bluetooth aktiverat (☞ sid. 44)**

Du kan ansluta enheter med Bluetooth aktiverat som till exempel mobiltelefoner och surfplattor till enheten och lyssna på musik när du kollar e-post eller surfar Internet utan att vara inkopplad i enheten. Dessutom stöder enheten högkvalitativa ljudkodekarna AAC för att spel ska kunna upplevas med ett kraftfullare ljud.


- **Bluetooth AV-läge för högsta ljudkvalitet**

Bluetooth AV-läget används för att slå av Bluetooth-funktionen, eftersom denna funktion orsakar brus som påverkar ljudkvaliteten. Dämpning av detta brus möjliggör ljuduppspelning i hög kvalitet.




De olika delarna och deras funktioner

Frontpanelen



Mer information finns på nästa sida.





1 Strömbrytare (⏻)

Slår av och på strömmen till enheten (standby). (☞ sid. 25)



- Om "CLOCK MODE" är aktiverat gör den här knappen att du byter mellan normalt läge och klockläget. (☞ sid. 56)

2 Strömindikator

Följande ljusindikatorer visas beroende på strömstatus:

- Strömmen är på : Grön
- Normal standby: Av
- Bluetooth standby: Röd (☞ sid. 44)
- Alarm-standby: Orange (☞ sid. 53)

3 Skivfack

Används för att mata in en skiva. (☞ sid. 27)

4 Knapp för att öppna/stänga skivfacket (▲)

Öppnar och stänger skivfacket.

5 Spela-/Pausknapp (▶/||)

Spelar upp spåret/Pausar spåret.

6 Stopp-knapp (■)

Stoppar uppspelningen.

BAND-knapp (enbart till RCD-M41DAB)

Detta växlar mellan FM och DAB när du använder radion.

7 Bluetooth-knapp (📶)

Byter till Bluetooth-ingången. Används även vid sammankoppling. (☞ sid. 41)


8 Visning

Här visas olika typer av information. (☞ sid. 11)

9 Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. (☞ sid. 6)





10 Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget matas inget ljud ut via de anslutna högtalarna.

OBSERVERA

- Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

11 Källknapp (⏪)

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. (☞ sid. 26)

12 VOLUME-kontroll

Med den här kontrollen ställer du in volymnivån. (☞ sid. 26)


13 Knappar för att hoppa bakåt/framåt (⏮, ⏭)

Går tillbaka till början av nuvarande spår.

Förvalda/Inställningsknappar (–, +)

Dessa väljer FM-sändningar och DAB-sändningar (endast för RCD-M41DAB). (☞ sid. 31)

Skärm

**1 Indikatorer för uppspelningsläge**

▶ : Lyser under uppspelning.

|| : Lyser under paus.

2 Tonindikatorer

SDB: Lyser när den superdynamiska basfunktionen är inställd på "ON".

TONE: Lyser när tonen (BASS/TREBLE) justeras.

3 Stationsmottagningsindikatorer

Dessa indikatorer visar mottagningsförhållanden när ingångskällan radio används.

TUNED: Denna indikator tänds när stationen har ställts in rätt.

AUTO: Lyser när ingångskällan är "FM AUTO".

STEREO: Lyser vid mottagning av FM-stereosändningar.

MONO: Lyser vid mottagning av FM-monosändningar.

4 TOTAL-indikator

Lyser när det totala antalet spår och CD-skivans totala tid visas.

5 Spellägesindikatorer

Dessa lyser enligt inställningarna för spelläge.

6 Användningsindikatorer för timer

SLEEP: Lyser när insomningstimern är på.

⌚ : Lyser när timeruppspelning är på.

7 Informationsfönster


Information visas här.

8 Fjärrkontrollens mottagningsindikator

Lyser när en signal från fjärrkontrollen tas emot.




Bakpanelen




Mer information finns på nästa sida.



RCD-M41DAB


- 1 FM-antennanslutning (ANTENNA)** (enbart till RCD-M41)
Används för anslutning av FM-antenn. (☞ sid. 21)
- DAB-/FM-antennanslutning (ANTENNA)** (enbart till RCD-M41DAB)
Används för anslutning av DAB/FM-antenn. (☞ sid. 21)
- 2 Subwooferslutning (SUBWOOFER OUT)**
Används för att ansluta en subwoofer med inbyggd förstärkare. (☞ sid. 19)
- 3 Digitala ljudanslutningar (DIGITAL IN)**
Används för anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar. (☞ sid. 20)
- 4 Elanslutning (AC IN)**
Används för att ansluta den medföljande nätkabeln. (☞ sid. 23)
- 5 Analoga ljudanslutningar (ANALOG IN)**
Används för anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar. (☞ sid. 20)
- 6 Högtalaranslutningar (SPEAKERS)**
Används för anslutning av högtalare. (☞ sid. 18)

Fjärrkontroll



- 1 POWER-knapp (⏻)**
 Med den här knappen växlar du mellan på och standby. (☞ sid. 25)
- 2 DIMMER-knapp**
 Justerar ljusstyrkan på den här enheten. (☞ sid. 50)
- 3 CLOCK-knapp**
 Aktuell tid visas på enheten. (☞ sid. 49)
- 4 SLEEP-knapp**
 Med den här knappen ställer du in insomningstimern. (☞ sid. 49)
- 5 Ingångsväljare**
 Används för att välja ingångskälla. (☞ sid. 26)
- 6 Systemtanger**
 Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.
Sökningsknappar (TUNE +, -)
 Använd dessa för radiofunktioner. (☞ sid. 31)





7 Signaler

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. (☞ sid. 6)

8 CHANNEL-knappar (+, -)

Växlar mellan förinställda kanaler. (☞ sid. 31)

9 FOLDER/ALL-knapp

Växlar uppspelningsintervall på en data-CD. (☞ sid. 29)

10 MUTE-knapp (M)

Med den här knappen stänger du av ljudet. (☞ sid. 26)

11 ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

12 Markörknappar (Δ ∇ ◀ ▶)

Med dessa väljer du inställningar.


13 DAB/RDS-knapp

Konfigurerar DAB/RDS-inställningarna. (☞ sid. 31)

14 Sifvertangenter (0 - 9, +10)

Används för att mata in siffror i enheten.



**15 RANDOM-knapp**

Växlar till slumpmässig uppspelning.

16 REPEAT-knapp

Växlar till upprepad uppspelning.

17 SDB/TONE-knapp

Justera tonen. (☞ sid. 48)

18 VOLUME-knappar (▲▼)

Med dessa ställer du in volymnivån. (☞ sid. 26)

19 Informationsknapp (INFO)

Med den här ändrar du vilken information som visas under uppspelning.

20 SETUP-knapp

Inställningsmenyn visas på displayen. (☞ sid. 52)

21 CLEAR-knapp

Används för att avbryta inställningarna.

22 MODE-knapp

Växlar funktionsläge för FM-sökning. (☞ sid. 31)

23 PROGRAM-knapp

Används för att programmera uppspelningar. (☞ sid. 28)



■ Innehåll

Högtalaranslutning	18
Ansluta en analog enhet	20
Ansluta en digital enhet	20
Ansluta en DAB-/FM-antenn	21
Ansluta nätkabeln	23

OBSERVERA

- Sätt inte i strömsladden förrän alla anslutningar har slutförts.
- Bunta inte ihop nätkablar med anslutningskablar. I annat fall riskerar du att få brum och brus i ljudåtergivningen.

■ Kablar som används för anslutningarna

Använd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.

Högtalarkabel	
Subwooferkabel	
Optisk kabel	
Ljudkabel	

Högtalaranslutning

Här ansluter vi högtalarna i rummet till den här enheten.
Följande är vanliga exempel på anslutning av högtalarna.

OBSERVERA

- Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av subwoofern.
- Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra. ("Skyddskrets" (☞ sid. 74))
- Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar.
- Använd högtalare med en impedans på 6 – 16 Ω/ohm.


Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (L) och höger (R) kanal och polariteterna + och – på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.


- 1 Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt.**




- 2 Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.**



- 3 Sätt i högtalarkabelns ledning i fästet på högtalarkontakten.**




- 4 Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.**




Ansluta Subwoofer

Använd en subwooferkabel när du ansluter subwoofern.




Ansluta högtalarna

Högtalare
(SC-M41, säljes
separat)




Ansluta en analog enhet

Du kan ansluta den här enheten till olika enheter med analoga ljudutgångar.



Ansluta en digital enhet

Du kan ansluta den här enheten till enheter med analoga ljudutgångar (TV, digital utrustning, m.m.).




■ Specifika ljudformat som stöds

Se "DIGITAL IN" (📖 sid. 69).


Ansluta en DAB-/FM-antenn

När du har anslutit antennen och mottagit en sändningssignal tejpar du fast antennen i positionen där du får minst störningar. "Lyssna på DAB-/FM-sändningar" (☞ sid. 31)

【enbart till RCD-M41】



【enbart till RCD-M41DAB】



OBSERVERA


- Bästa resultat uppnås om den medföljande antennen monteras längs med en vägg, utsträckt och parallellt (dock ovanför) med golvet och med ändflikarna fästa på väggen. Den här antenntypen är riktingskänslig och bästa resultat uppnås om den riktas mot sändningskällan.
- Om radiomasten är, till exempel, norrut bör antennändarna (med flikarna) sträckas i väst-östlig riktning.
- Anslut inte två FM-antennerna samtidigt.
- Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.



Ansluta nätkabeln

Anslut nätkabeln till ett vägguttag när alla anslutningar är klara.


[enbart till kontinentala]



Natkabel
(medföljer)

Till ett vägguttag
(230 V växelström, 50/60 Hz)

[enbart till Storbritannien]



Natkabel
(medföljer)

Till ett vägguttag
(230 V växelström, 50/60 Hz)

■ Innehåll

Grundläggande funktioner

Slå på strömmen	25
Ställa in strömbrytaren på standby	25
Välja ingångskälla	26
Justera volymen	26
Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)	26

Spela upp från en enhet


Spela CD-skivor	27
Spela DATA CD-skivor	29
Lyssna på DAB-/FM-sändningar	31
Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet	41
Lyssna på DIGITAL IN	45
Lyssna på ANALOG IN	46

Andra funktioner

Praktiska funktioner	47
----------------------	----



Grundläggande funktioner



Slå på strömmen

- Tryck på **POWER** (power symbol) för att slå på strömmen. Strömindikatorn lyser grönt.



- Du kan även trycka på (power symbol) på huvudenheten för att slå på enheten från standby-läge.

Ställa in strömbrytaren på standby

- Tryck på **POWER** (power symbol). Enheten går över i standbyläge.



- Du kan även ställa enheten i standby-läge genom att trycka på (power symbol) på huvudenheten.

OBSERVERA

- En del kretsar strömförsörjs även om apparaten ställs i standby-läget. Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget innan du reser bort eller lämnar hemmet längre perioder.




Välja ingångskälla

1 Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

Du kan i detta fall välja önskad ingångskälla direkt.



- Du kan även välja ingångskälla genom att trycka på  på huvudenheten.
- Tryck på TUNER igen när källan är inställd på "TUNER" för att växla mellan DAB- och FM-banden. (enbart till RCD-M41DAB)

Justera volymen

1 Använd VOLUME ▲▼ för att justera volymen.

Volymnivå visas.




- Du kan även justera volymen genom att vrida på VOLUME på huvudenheten.

Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)

1 Tryck på MUTE .


"MUTE ON" visas på skärmen.



- Tryck en gång till på MUTE  när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.



Spela CD-skivor



Spela CD-skivor

- 1 Tryck på CD för att byta ingångskälla till "DISC".
- 2 Lägg i en skiva. (👉 sid. 70)
Uppspelning startar.
 - Tryck på ▲ på enheten för att öppna/stänga skivfacket.







- Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. (👉 sid. 56)

OBSERVERA

- Placera inga främmande föremål på skivsläden. Det kan skada utrustningen.
- Skjut inte in skivfacket för hand när strömmen är avstängd. Det kan skada utrustningen.



Funktionsknappar	Funktion
	Avspelning / Paus
	Stopp
	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår
	(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt
0 – 9, +10	Välj spår
RANDOM	Slumpmässig uppspelning
REPEAT	Upprepad uppspelning <ul style="list-style-type: none"> Välj mellan att upprepa ett spår eller att upprepa alla spår.
INFO	Växla visning på spårtidsdisplayen

Uppspelning av spår i vald ordning (Programmerad uppspelning)

Upp till 25 spår kan programmeras.

1 I stoppläget trycker du på PROGRAM.

“PGM” visas på skärmen.


2 Tryck på 0 – 9 och +10 för att välja de spår du vill programmera.

[Exempel] För att programmera in att spår 3 ska spelas före spår 12 trycker du på 3, +10 och 2 efter varandra.

3 Tryck på .

Uppspelningen startar i den programmerade ordningen.



- Programmeringen tas bort när skivfacket öppnas eller strömmen stängs av.
- Det senast programmerade spåret tas bort när du trycker på CLEAR i stoppläget. Tryck på  för att välja det spår som ska tas bort.
- Alla programmerade spår tas bort när du trycker på PROGRAM i stoppläget.
- Om du trycker på RANDOM under programmerad avspelning spelas de programmerade spåren upp i slumpmässig ordning.
- Om du trycker på REPEAT under programmerad avspelning upprepas spåren i den programmerade ordningen.




Spela upp filer

1 Tryck på CD för att byta ingångskälla till "DISC".







2 Placera en CD-R eller CD-RW med musikfiler på skivslåden. (🔗 sid. 70)

Uppspelning startar.

- Tryck på  på enheten för att öppna/stänga skivfacket.



- Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. (🔗 sid. 56)

Funktionsknappar	Funktion
	Avspelning / Paus
	Stopp
	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår
	(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt
	Välja mapp
	Välja fil
0 - 9, +10	Välj spår
FOLDER/ALL	Byta uppspelningsläge <ul style="list-style-type: none"> • Växla mellan att spela upp alla filer i den markerade mappen eller alla spår på skivan.
RANDOM	Slumpmässig uppspelning
REPEAT	Upprepad uppspelning <ul style="list-style-type: none"> • Välj mellan att upprepa ett spår eller att upprepa alla spår.
INFO	Byta filnamn, spårnamn / artistnamn eller spårnamn / albumnamn
ENTER	Ändra vald inställning




- Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. Inkompatibla tecken visas som "." (punkt).

■ Filer som kan spelas upp

Se "Spela DATA CD-skivor" (🔗 sid. 68).



Lyssna på DAB-/FM-sändningar



Mer information om hur du ansluter antennen finns under “Ansluta en DAB-/FM-antenn” (☞ sid. 21).

Lyssna på DAB-/FM-sändningar

1 Tryck på TUNER för att välja mottagningsband.

DAB:	För att lyssna på DAB-sändningar. (enbart till RCD-M41DAB)
FM AUTO:	För att lyssna på FM-sändningar.
FM MONO:	Om signalen är svag och stabil stereomottagning inte är möjlig kan du välja “FM MONO” för att lyssna i mono.

- Om “FM AUTO” är vald visas “AUTO”.
- Om mottagningsband är valt till “FM AUTO” visas “ST”-indikatorlampan när en stereosändning tas emot.
- När DAB används för första gången efter inköp utförs en automatisk scanning.
- Du kan växla mellan “FM AUTO” och “FM MONO” medan du lyssnar på en FM-sändning genom att trycka på MODE.



2 Använd TUNE + eller TUNE – för att välja den station du vill lyssna på.

Om en station tas emot tänds "TUNED"-indikatorn.

- Om "FM AUTO" är valt: sök automatiskt efter en station som går att ta emot och ställ in den.
- Om "FM MONO" är valt: ändra frekvensen manuellt ett steg varje gång då knappen trycks in.

Ställa in FM-stationer automatiskt (Auto Preset)

Enheten kan ha totalt 40 förinställda FM-radiostationer.

- 1 Tryck på **SETUP** när **FM** tas emot.
- 2 Använd Δ / ∇ för att välja "TUNER SETUP" och tryck sedan på **ENTER**.
- 3 Använd Δ / ∇ för att välja "FM AUTO PRESET" och tryck sedan på **ENTER**.
- 4 Tryck på **ENTER** när "PRESS ENTER" blinkar.
Radiostationerna blir automatiskt förinställda.



- Tryck på **■** för att avsluta automatisk stationsinställning.
- Stationer med svag signalstyrka kan inte förinställas automatiskt. Om du vill förinställa en sådan station måste du göra det manuellt.

OBSERVERA

- När automatiskt förval av FM-stationer utförs raderas den förvalda FM-kanalen och en ny förinställd FM-radiostation registreras på samma siffra som den raderade kanalen hade.



■ Döpa stationer på förinställda kanaler

Namn med upp till 8 tecken kan anges.

1 Ställ in den förinställda kanal som du vill döpa.

2 Tryck två gånger på ENTER.

Displayen växlar till att visa inmatning av stationsnamn.

3 Mata in stationsnamnet.

Namn med upp till 8 tecken kan anges.

$\Delta \nabla$:	Välj tecken.
$\triangleleft \triangleright$:	Flyttar markören åt vänster eller höger.
	Raderar det senast inmatade tecknet.
CLEAR :	(Tryck och håll nedtryckt) Tryck och håll nedtryckt i 3 sekunder eller längre för att rensa alla tecken.

- Tecken som kan matas in.
[A – Z, 0 – 9, ^' () * + , - . / = (blanksteg)]

4 Tryck på ENTER.

De tecken du har valt matats in.

- Upprepa steg 1 till 4 för att döpa andra stationer.

Ställa in FM-stationer manuellt

1 Ställ in stationen som du vill förinställa.

2 Tryck på ENTER.

Den lägsta möjliga siffran "P– –" för en oregistrerad förvald kanal blinkar.

3 Använd 0 – 9, +10 eller CHANNEL +, – för att välja siffra för förinställningen och tryck på ENTER.

Mottagningsfrekvensen och -läget blir förinställda och skärmen visar inmatning av namn.

OBSERVERA

- "***" visas när det registrerade förinställningssiffran väljs. Tryck på ENTER för att skriva över förinställningssiffran.

4 Mata in stationsnamnet.

Namn med upp till 8 tecken kan anges.

$\Delta \nabla$:	Välj tecken.
$\triangleleft \triangleright$:	Flyttar markören åt vänster eller höger.
	Raderar det senast inmatade tecknet.
CLEAR :	(Tryck och håll nedtryckt) Tryck och håll nedtryckt i 3 sekunder eller längre för att rensa alla tecken.

- Tecken som kan matas in.
[A – Z, 0 – 9, ^' () * + , - . / = (blanksteg)]



Lyssna på snabbvalsstationer

- 1 Använd 0 – 9, +10 eller CHANNEL –, + för att välja förinställningssiffror.

Välja förinställda kanaler och byta mottagningsfrekvens på huvudenheten

Knapparna för Förval/Sökning (–, +) på huvudenheten kan användas både för att byta förinställd kanal och för kanalsökning. Innan du använder dem ska du följa instruktionerna nedan för att välja "PRESET MODE" eller "TUNING MODE".

- 1 Tryck på SETUP.
- 2 Använd $\Delta\nabla$ för att välja "TUNER SETUP" och tryck sedan på ENTER.
- 3 Använd $\Delta\nabla$ för att välja "MODE SELECT" och tryck sedan på ENTER.
- 4 Använd $\Delta\nabla$ för att välja "PRESET MODE" eller "TUNING MODE" och tryck sedan på ENTER.

PRESET MODE:

Använd knapparna för Förval/Sökning (–, +) på huvudenheten för att byta förvalda kanaler.

- Detta ger samma resultat som att trycka på CHANNEL – eller CHANNEL + på fjärrkontrollen.

TUNING MODE:

Använd knapparna för Förval/Sökning (–, +) på huvudenheten för att byta mottagningsfrekvens.

- Detta ger samma resultat som att trycka på TUNE – eller TUNE + på fjärrkontrollen.



RDS-sökning

RDS är en sändningstjänst som gör att en station kan sända tilläggsinformation ihop med den vanliga radioprogramsignalen.

Använd denna funktion för att automatiskt ställa in FM stationer som erbjuder RDS-tjänsten.

Observera att RDS-funktionen endast fungerar då RDS-kompatibla stationer tas emot.

- 1 Tryck på TUNER för att välja “FM AUTO” eller “FM MONO”.**
- 2 Tryck på DAB/RDS.**
- 3 Använd $\Delta\nabla$ för att välja “RDS SEARCH” och tryck sedan på ENTER.**
- 4 Använd $\triangleleft\rangle$.**

Starta automatiskt RDS-sökningen.

- “NO STATION” visas om ingen RDS-station hittas.

■ Visa information vid mottagning

Tryck på INFO när du tar emot RDS för att visa den information som sänds för tillfället.

Freq.	Frekvens
PS	Programtjänstens namn
PTY	Programtyp
CT	Klocktid
RT	Radiotext



PTY-sökning

Använd denna funktion för att söka efter RDS-stationer som sänder en viss programtyp (PTY).

PTY identifierar typen av RDS-program.

Programtyperna och visningen är enligt följande:

NEWS	Nyheter	WEATHER	Väder
AFFAIRS	Aktuella frågor	FINANCE	Finans
INFO	Information	CHILDREN	Barnprogram
SPORT	Sport	SOCIAL	Samhällsfrågor
EDUCATE	Utbildning	RELIGION	Religion
DRAMA	Drama	PHONE IN	Telefonväktarprogram
CULTURE	Kultur	TRAVEL	Resor
SCIENCE	Vetenskap	LEISURE	Fritid
VARIED	Diverse	JAZZ	Jazzmusik
POP M	Popmusik	COUNTRY	Countrymusik
ROCK M	Rockmusik	NATION M	Nationalmusik
EASY M	Lättlyssnad musik Lätt klassisk	OLDIES	Äldre musik
LIGHT M	Seriös klassisk	FOLK M	Folkmusik
CLASSICS	Övrig musik	DOCUMENT	Dokumentärprogram
OTHER M	Other Music		

- 1 Tryck på TUNER för att välja "FM".
- 2 Tryck på DAB/RDS.
- 3 Använd $\Delta\nabla$ för att välja "PTY SEARCH" och tryck sedan på ENTER.
- 4 Använd $\Delta\nabla$ för att ta fram önskad programtyp.
- 5 Använd $\triangleleft\triangleright$.
Starta PTY-sökningen automatiskt.
 - "NO STATION" visas om inget program av specificerad typ hittas.



TP-sökning

TP identifierar program som sänder trafikinformation.

Via denna funktion kan du snabbt ta reda på det aktuella trafikläget innan du åker hemifrån.

Använd denna funktion för att söka efter RDS-stationer som sänder trafikinformation (s.k. TP-stationer).

- 1 Tryck på TUNER för att välja "FM".**
- 2 Tryck på DAB/RDS.**
- 3 Använd Δ / ∇ för att välja "TP SEARCH" och tryck sedan på ENTER.**
- 4 Använd \triangleleft / \triangleright .**

Starta TP-sökningen automatiskt.

- "NO STATION" visas om det inte finns någon radiostation med trafikinformation.

Radiotext

RT gör det möjligt för RDS-stationer att sända textmeddelanden, som visas på displayen.



- Då läget RT är på och en RDS-station som inte har RT-tjänst är inställd visas "NO RT" på displayen.
- Tillvägagångssätten som beskrivs nedan med hjälp av "RDS SEARCH" kan inte användas i områden som inte har RDS-sändningar.



CT (Clock Time)

Använd detta för att ställa in klockan på den här enheten.

1 Tryck på SETUP vid mottagning av CT.

“AUTO Adj mm:ss” visas på skärmen.

2 Ställ in med ENTER.

“RDS mm:ss” visas på skärmen.

- Tiden för enhetens interna klocka uppdateras till “CT”-tiden som visas.

OBSERVERA

- Tryck inte på några knappar när tiden uppdateras. Om du trycker på någon knapp kan inte CT tas emot och tiden uppdateras inte.

Lyssna på DAB/DAB+ (enbart till RCD-M41DAB)

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)

- Eftersom DAB-system sänds i digitalt format kan DAB-system tillhandahålla kristallklart ljud och stabil mottagning även för mobila enheter. DAB är en ny radiogeneration som kan erbjuda datatjänster och extratjänster för multimedia.
- DAB sänder flera tjänster, även kallat tjänstkomponenter, i en ensemble .
- Varje komponent har flera program; nyheter, musik, sport och mycket mer.
- Varje ensemble och tjänstkomponent har sin egen etikett och användarna kan välja radiostation och tjänstens innehåll via dessa etiketter.
- Den primära tjänstkomponenten sänds som Primary och de andra som Secondary.
- Även textinformation skickas via dynamiska etiketter; låtnamn, artist, kompositör m.m.



□ Om DAB+

- Den huvudsakliga skillnaden mellan DAB och DAB+ är det ljudkodek som används.
DAB: MPEG2
DAB+: MAEG4 (AAC)
- Den här enheten kan ta emot sändningar med både DAB och DAB+.

■ Välja en DAB-station

1 Tryck på TUNER för att välja "DAB".

- När DAB används för första gången efter inköp utförs en automatisk scanning.

2 Använd TUNE + eller TUNE - för att välja önskad station.

- Stationerna visas i den ordning som de scannades i.

OBSERVERA

- DAB-stationer kan lagras i förinställningsminnet och spelas på samma sätt som FM-stationer.
 - "Ställa in FM-stationer manuellt" (📖 sid. 33)
 - "Lyssna på snabbvalsstationer" (📖 sid. 34)
 - Maximalt kan 30 DAB-stationer förväljas.

■ Byta mottagningsinformation för den DAB-station som är vald

1 Tryck på INFO när DAB tas emot.

Dynamic Label Segment:	De textdata som rullar i sändningen.
Station Name:	Det stationsnamn som visas.
Program Type:	Den kategori som den valda stationen ligger i.
Ensemble Name:	Det ensemblenamn som visas.
Frequency:	Frekvensen visas.
Signal Quality:	Signalintensiteten för mottagningen visas (0 till 8). <ul style="list-style-type: none"> • Om mottagningens signalintensitet är 5 eller mer kan programmet tas emot utan störningar.
Audio Information:	Läget och överföringshastigheten för vald station visas.



■ Göra DAB-inställningar

- 1 Tryck på DAB/RDS när DAB tas emot.
- 2 Använd Δ / ∇ för att välja "alternativ" och tryck sedan på ENTER.

AUTO SCAN:	Den här enheten söker då efter tillgängliga DAB-stationer.
TUNING AID:	<p>Mottagningsintensiteten för den valda stationen visas. Gör detta om din föredragna station inte kan tas emot.</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Använd \langle/\rangle för att välja en frekvens. Det tar ungefär 4-5 sekunder för att visa korrekt mottagningsintensitet (\rightarrow) efter att en frekvens har valts. ② Vid behov ska antennens position justeras så att mottagningens intensitet (\rightarrow) är till höger om ■-markeringen. Stationen kan nu tas emot. ③ Tryck på ENTER för att välja station och lämna "TUNING AID".
STATION ORDER:	<p>Tjänstlistan skapas med den automatiska scanningfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MULTIPLEX: I frekvensordning • ALPHANUMERIC: I alfabetisk ordning

DRC (Dynamic Range Control):

DRC-funktionen (Dynamic Range Control) är effektiv i bullriga miljöer och under tystare avsnitt i programsändningarna. Sändningens DRC-nivå anges av stationen. Med DRC-funktionen kan du ändra för att uppnå optimal nivå.

- **OFF:** DRC är avstängt. Alla DRC-nivåsändningar kommer att ignoreras.
- **1/2:** DRC-nivån är inställd på 1/2 som skickas ut av sändningen.
- **1:** Tillämpar DRC-nivån så som skickad med sändningen.

DAB INITIALIZE:


Alla förinställda minnesinställningar för stationerna och DAB återställs.

DAB VERSION:

Versionen för DAB-modulen visas.



Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet



Musikfiler som lagras på Bluetooth-enheter som till exempel mobiltelefoner, digitala musikspelare osv kan spelas på den här enheten genom att sammankoppla och ansluta dem med den här enheten. Kommunikation är möjlig upp till 10 m.

OBSERVERA

- För att spela upp musik från en Bluetooth-enhet måste den stödja A2DP-profil.



Spela musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

1 Tryck på Bluetooth för att byta ingångskälla till "Bluetooth".

Vid första starten går den här enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och "Pairing" visas på enhetens skärm.

2 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.

3 Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.

- Anslut Bluetooth-enheten när "Pairing" visas på enhetens skärm. Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

4 Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

- Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.
- Nästa gång Bluetooth väljs som ingångskälla ansluter den här enheten till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.



- Om "Denon RCD-M41" inte visas på Bluetooth-enhetens skärm ska du söka efter enheter på Bluetooth-enheten.
- Ange "0000" när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.
- Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. Inkompatibla tecken visas som "." (punkt).

OBSERVERA

- Sammankopplingsläget för den här enheten varar i ungefär 5 minuter. Om sammankopplingsläget på den här enheten är avslutat innan sammankopplingen är utförd försöker du igen från steg 1.
- Den här enheten kan inte sammankopplas med Bluetooth-enheter med annat lösenord än "0000".



Funktionsknappar	Funktion
▶/	Avspelning / Paus
■	Stopp
◀◀▶▶▶▶	Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår
◀◀▶▶▶	(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

OBSERVERA

- För att styra Bluetooth-enheten med den här enhetens fjärrkontroll måste Bluetooth-enheten stödja AVRCP-profilen.
- Det finns ingen garanti för att fjärrkontrollen till den här enheten fungerar med alla Bluetooth-enheter.
- Beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet det är blir ut ljudets volym kopplat till volyminställningen på Bluetooth-enheten.

Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten.

- 1 Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.**
- 2 Tryck på och håll intryckt Bluetooth i minst 3 sekunder.**
Enheter går då in i sammankopplingsläget.
- 3 Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.**
När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.



- Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.
- Ange "0000" när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.



Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet

När sammankopplingen är slutförd kan Bluetooth-enheten anslutas utan att något behöver göras med den här enheten.

Detta behöver även göras om du spelar upp från en annan Bluetooth-enhet.

- 1 Om en Bluetooth-enhet är ansluten ska Bluetooth-inställningen på den inaktiveras för att koppla bort den.**
- 2 Aktivera Bluetooth-inställningen på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.**
- 3 Välj den här enheten från Bluetooth-enhetens lista på din Bluetooth-enhet.**
- 4 Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.**



- När strömmen till den här enheten och Bluetooth-funktionen på den här enheten slås på, byts ingångskällan automatiskt till "Bluetooth" om en Bluetooth-enhet är ansluten.
- Om en Bluetooth-enhet ansluts till enheten i Bluetooth-standby-läge (strömindikator: Röd), kommer strömmen till enheten att slås på automatiskt.

Slå av Bluetooth-funktionen för ljuduppspelning i hög kvalitet

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas brusets som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

1 Tryck på och håll intryckt Bluetooth i minst 8 sekunder.


"Bluetooth is OFF" visas på enhetens skärm, och Bluetooth-funktionen på enheten slås av.



- När Bluetooth-funktionen på denna enheten är av och Bluetooth trycks in, växlar ingångskällan till Bluetooth och Bluetooth-funktionen slås på.
- När Bluetooth-funktionen på den här enheten är av, kommer ingångskällan för denna enhet inte att växla till Bluetooth och strömmen kommer inte att slås på även om anslutningsmomentet för en Bluetooth-enhet som är sammankopplad med denna enhet utförs.



OPTICAL IN1
OPTICAL IN2



ANALOG IN

Lyssna på DIGITAL IN

1 Förbered för uppspelning.

Kontrollera anslutningen "Ansluta en digital enhet" (👉 sid. 20) och slå sedan på enheten.

2 Tryck på OPTICAL IN1 eller OPTICAL IN2 för att byta ingångskälla till "OPTICAL IN 1" eller "OPTICAL IN 2".

3 Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

OBSERVERA

- Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.
- "SIGNAL UNLOCK" visas när ljudsignaler som inte stöds av denna enhet kopplas in, eller om samplingsfrekvensen inte kan upptäckas.

■ Specifika ljudformat som stöds

Se "DIGITAL IN" (👉 sid. 69).




Lyssna på ANALOG IN

- 1 Förbered för uppspelning.**
Kontrollera anslutningarna och slå sedan på enheten.
- 2 Tryck på ANALOG IN för att byta ingångskälla till “ANALOG IN”.**
- 3 Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.**



Praktiska funktioner



Justera tonen	48
Timer för sovfunktion	49
Kontrollera aktuell tid	49
Ändra displayens ljusstyrka	50



Justera tonen

- 1 Tryck på SDB/TONE för att välja vilken tonparameter som ska justeras.
- 2 Använd ◀▶ för att justera "SDB", "BASS", "TREBLE", "BALANCE" eller "S.DIRECT".

❑ SDB (Super Dynamic Bass)

ON: Förstärker basljudet (maximalt +8 dB).

OFF
(Standard): Inaktivera SDB-funktionen (Super Dynamic Bass).

❑ BASS

Justerar basljudet.

-10 dB – +10 dB (Standard : 0 dB)

❑ TREBLE

Justerar diskanten.

-10 dB – +10 dB (Standard : 0 dB)

❑ BALANCE

Använd ◀▶ för att ställa in volymbalansen vänster/höger.

❑ S.DIRECT (Source Direct)

ON: Uppspelningsljudet är närmare källans ljud.

OFF
(Standard): Inaktivera S.DIRECT-funktionen (Source Direct).



Timer för sovfunktion

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förlutit. Det är bekvämt om du t.ex. vill lyssna på något när du ska somna.

1 Tryck på SLEEP under uppspelning och välj tid för inställningen.

- "SLEEP"-indikatorn på skärmen tänds.
- Du kan ställa in insomningstimern i intervallet 10 - 90 minuter i steg på 10 minuter.

■ Annullera timern för sovfunktionen

Tryck på SLEEP för att ställa in "SLEEP OFF".

"SLEEP"-indikatorn på skärmen släcks.



- Insomningstimerinställningen avbryts när enheten går in i standby-läge.
- För att kontrollera tiden som återstår tills insomningstimern aktiveras trycker du på SLEEP.

Kontrollera aktuell tid

Se till att ange aktuell tid genom att i förväg använda "CLOCK SETUP" i inställningsmenyn. (📖 sid. 53)

■ Kontroll av aktuell tid när strömmen är på

Tryck på CLOCK.

- Tryck en gång till så återgår displayen till sitt ursprungsläge.

■ Kontroll av aktuell tid när strömmen är i standby-läge

Tryck på CLOCK.

- Aktuell tid visas under 10 sekunder.



- När "CLOCK MODE" i inställningsmenyn är "ON", visas aktuell tid kontinuerligt även om standby-läget är aktiverat. (📖 sid. 56)



Ändra displayens ljusstyrka

Displayens ljusstyrka kan ställas in på en av fyra nivåer.

1 Tryck på DIMMER.

- Ljusstyrkan på displayen ändras varje gång du trycker på knappen.



- Om knapparna används när displayen är avstängd visas informationen temporärt och med låg ljusstyrka.
- Displayens ljusstyrka är inställd på maximal ljusstyrka som standard.




Menykarta

Mer information om menyfunktioner finns på följande sida.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt	Beskrivning	Sidan
CLOCK SETUP	Ställer in aktuell tid.	53
ALARM SETUP	Ställer in timern för uppspelning.	53
ALARM ON/OFF	Slå på eller stäng av timeruppspelning.	54
H/P AMP GAIN	Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta efter impedansen på de anslutna hörlurarna.	55
SPK OPTIMISE	Väljer optimala uppspelningsförhållanden för högtalarna (SC-M41, säljes separat).	55
AUTO STANDBY	Ange om enheten automatiskt ska gå till standby-läge när det inte funnits någon ingångssignal eller användning under 15 minuter.	55
CD AUTO PLAY	Välj om en CD-skiva ska spelas upp automatiskt eller inte när den sätts i.	56
TUNER SETUP	Följande 2 föremål visas när "TUNER SETUP" väljs.	–
FM AUTO PRESET	Förinställer FM-kanaler automatiskt.	32
MODE SELECT	Använder knapparna för Förval/Sökning (–, +) på huvudenheten för att ställa in om byte mellan kanaler registrerade som förval ska ske, eller om mottagningsfrekvensen ska bytas ett steg i taget.	34
CLOCK MODE	Klockan visas konstant.	56





Använda Menyerna

- 1 Tryck på SETUP.**
Menyn visas på displayen.
- 2 Använd $\Delta \nabla$ för att välja den meny som ska ställas in eller användas och tryck sedan på ENTER.**
- 3 Använd $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ för att ändra vald inställning.**
- 4 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.**
 - Tryck på \triangleleft för att gå tillbaka till den förra punkten.
 - Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Menyn stängs.



CLOCK SETUP

Ställer in aktuell tid.

1 Använd $\Delta\nabla$ för att ställa in "timma".

2 Tryck på ENTER.

Visning av "minuter" blinkar.

3 Använd $\Delta\nabla$ för att ställa in "minuter".

4 Tryck på ENTER.

Aktuell tid ställs in och menyskärmen försvinner.

Kontroll av aktuell tid när strömmen är på

Tryck på CLOCK.

Tryck en gång till så återgår displayen till sitt ursprungsläge.

Kontroll av aktuell tid när strömmen är i standby-läge

Tryck på CLOCK.

Aktuell tid visas under 10 sekunder.



- Tiden kan inte ställas in i standby-läge. Slå på strömmen först.

ALARM SETUP

Ljud från inställd ingångskälla kan spelas upp på ett särskilt klockslag.

Ljud kan även spelas upp på samma tid varje dag.

1 Använd $\Delta\nabla\triangleleft\triangleright$ för att ändra till önskad inställning, och tryck därefter på ENTER för att välja inställning.

① **MODE SELECT**

Använd $\Delta\nabla$ för att välja alarmläge och tryck sedan på ENTER.

ONCE ALARM:

Avspelning startar och slutar (strömmen stängs av) en gång vid angivna tider.

EVERYDAY ALARM:

Avspelning startar och slutar (strömmen stängs av) varje dag vid angivna tider.

② **SOURCE SELECT**

Använd $\Delta\nabla$ för att välja källa och tryck sedan på ENTER.

DISC / TUNER / ANALOG IN / OPTICAL IN 1 / OPTICAL IN 2 / Bluetooth



- Om du väljer "TUNER" för "SOURCE SELECT" ska du även välja förvald kanal.
- Om inget namn har registrerats för den valda förinställningen visas frekvensen efter förinställningssiffran.
- När "Bluetooth" väljs försöker den här enheten att ansluta till den tidigare anslutna enheten.
- Alarmfunktionen fungerar kanske inte på vissa Bluetooth-enheter.



③ VOLUME SELECT

Använd $\Delta\nabla$ för att justera volymen och tryck sedan på ENTER.

④ ON TIME

Använd $\Delta\nabla$ för att välja "timma" för alarmets starttid och tryck sedan på ENTER.

Använd $\Delta\nabla$ för att välja "minuter" för alarmets starttid och tryck sedan på ENTER.

⑤ OFF TIME

Använd $\Delta\nabla$ för att välja "timma" för alarmets stopptid och tryck sedan på ENTER.

Använd $\Delta\nabla$ för att välja "minuter" för alarmets stopptid och tryck sedan på ENTER.

⑥ ALARM ON/OFF

Använd $\triangleleft\rangle$ för att välja "ON" eller "OFF" för alarmet och tryck därefter på ENTER.



- \odot -indikatorn lyser och alarminställningarna är gjorda.
- Alarminställningarna visas under 3 sekunder.

2 Tryck på POWER \odot för att starta standby.

Standbyläget med alarm har valts och strömindikatorn lyser orange.

ALARM ON/OFF

Slå på eller stäng av timeruppspelning.

- 1 Använd $\Delta\nabla$ och välj "ONCE" eller "EVERYDAY".**
- 2 Använd $\triangleleft\rangle$ för att välja "ON" eller "OFF" för alarmet och tryck därefter på ENTER.**
Alarminställningarna visas.
 - I "OFF"-läget är tidsfunktionen avstängd, men alarminställningarna förblir oförändrade.



H/P AMP GAIN

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta efter impedansen på de anslutna hörlurarna. Det är lämpligt att ställa in detta på "LOW"-sidan om hörlurarna har låg impedans och på "HIGH"-sidan om de har hög impedans.

HIGH: Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på "HIGH". Ställ in när volymen är för låg, även om ingångsnivån är "MIDDLE".

MIDDLE (Standard): Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på "MIDDLE".

LOW: Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på "LOW". Ställ in när volymen är för hög, även om ingångsnivån är "MIDDLE".



- Volymen i hörlurarna varierar beroende på inställningen "H/P AMP GAIN". Sänk volymen eller stäng av ljudet tillfälligt innan du ändrar den här inställningen om du håller på att spela upp ljud.

SPK OPTIMISE

Ett optimeringsfilter anpassat för egenskaperna hos SC-M41-högtalarna kan användas.

ON (Standard): Signalen är optimerad för SC-M41-högtalarna, säljes separat.

OFF: Ljudåtergivningen optimeras inte.

AUTO STANDBY

Om varken ingångssignal eller funktionsanvändning förekommer på 15 minuter går enheten automatiskt in i standbyläget.

ON (Standard): Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

OFF: Enheten aktiverar inte standby automatiskt.



- När ingångskällan är enbart "ANALOG IN" aktiveras standbyläget för enheten automatiskt när ingen funktion utförs på åtta timmar.
- När du använder radion fungerar inte automatisk standby.



CD AUTO PLAY


Om CD-facket är stängt kan enheten automatiskt hitta skivan, byta ingångskälla till DISC och påbörja avspelning av skivan.

ON
(Standard): Automatisk uppspelning används.

OFF: Automatisk uppspelning används inte.

CLOCK MODE

Klockan visas konstant.

ON: Visa klockan. Tryck på POWER -knappen för att byta mellan visning av klocka och vanlig skärm.

OFF
(Standard): Visa inte klockan.

OBSERVERA

- Om "CLOCK MODE" är valt till "ON" drar den här enheten lika mycket energi som när den är på.



■ Innehåll

Tips

Jag vill spela upp musik med ett enda kommando från standby-läget	58
Jag vill starta strömmen till den här enheten från en Bluetooth-enhet	58
Jag vill lyssna på ljuduppspelning i hög kvalitet	58
Jag vill justera tonen manuellt	58
Jag vill ha en uppspelning som låter så rent som möjligt	58
Jag vill att klockan alltid visas	58
Jag vill att hörlurarna har samma volym som högtalarna	58

Felsökning

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av	59
LED blinkar	60
Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen	61
Inget visas på enhetens display	61
Inget ljud hörs	62
Förväntat ljud hörs inte	63
Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Optisk)	63
Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs	64
Det går inte att spela upp skivor	65
Bluetooth kan inte spelas upp	66



Tips

Jag vill spela upp musik med ett enda kommando från standby-läget

- Om du trycker på en knapp för val av ingångskälla, ►/|| eller ▲, utförs funktionen samtidigt som enheten startar.

Jag vill starta strömmen till den här enheten från en Bluetooth-enhet

- När du har sammankopplat den här enheten och en Bluetooth-enhet kan du starta den här enheten via Bluetooth-enheten. Välj "Denon RCD-M41" i listan med Bluetooth-enheter för att starta den här enheten.

Jag vill lyssna på ljuduppspelning i hög kvalitet

- Genom att slå av Bluetooth-funktionen minskas en bruslåda som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen. Tryck på och håll Bluetooth-knappen nedtryckt i ungefär 8 sekunder. (🔍 sid. 44)

Jag vill justera tonen manuellt

- Tryck på SDB/TONE-knappen för att ställa in "SDB", "BASS", "TREBLE" och "BALANCE". (🔍 sid. 48)

Jag vill ha en uppspelning som låter så rent som möjligt

- Tryck på SDB/TONE-knappen för att ställa in "S.DIRECT" på "ON". (🔍 sid. 48)

Jag vill att klockan alltid visas

- Klockan kan visas hela tiden genom att aktivera "CLOCK MODE". (🔍 sid. 56)

Jag vill att hörlurarna har samma volym som högtalarna

- Du kan höja ljudet i hörlurarna till samma volymsinställning genom att ändra inställningarna i "H/P AMP GAIN". (🔍 sid. 55)



Felsökning



Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem.

1. Är anslutningarna riktigt gjorda?
2. Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
3. Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

■ Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Strömmen slås inte på.	• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget.	23
	• Enheten är i standbyläge. Tryck på  -knappen på enheten eller POWER  -knappen på fjärrkontrollen.	25
Strömmen stängs av automatiskt.	• Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen.	49
	• "AUTO STANDBY" är valt. "AUTO STANDBY" aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera "AUTO STANDBY" ska "AUTO STANDBY" i menyn väljas till "OFF".	55



■ LED blinkar

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Blinkar rött. (Blinkar i 0,25-sekundsintervaller)	<ul style="list-style-type: none">• Det är fel på enhetens förstärkarkrets. Stäng av strömmen och kontakta reparatör.	—
Blinkar rött. (Blinkar i 0,5-sekundsintervaller)	<ul style="list-style-type: none">• Skyddskretsen har aktiverats till följd av förhöjd inre temperatur. Stäng av enheten, vänta tills den svalnat helt och hållet och sätt på enheten igen.	<u>74</u>
	<ul style="list-style-type: none">• Ledarna till två högtalare rör vid varandra eller så sticker en ledare ut ur uttaget och vidrör enhetens bakpanel och därmed aktiveras skyddskretsen. Koppla först ur nätkabeln, tvinna ledarens ände ordentligt eller använd en koppling och koppla in den igen.	<u>74</u>



■ Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen.	• Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.	6
	• Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel.	6
	• Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.	—
	• Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna ⊕ och ⊖.	6
	• Apparatus fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.	—
	• Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.	—

■ Inget visas på enhetens display

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Displayen förblir släckt.	• Tryck på DIMMER-knappen på fjärrkontrollen för att välja en annan inställning än AV.	50



■ Inget ljud hörs

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Det hörs inget ljud i högtalarna.	• Kontrollera anslutningarna till alla enheter.	<u>17</u>
	• Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.	—
	• Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.	—
	• Kontrollera om kablarna är skadade.	—
	• Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar.	<u>18</u>
	• Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.	<u>18</u>
	• Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.	<u>26</u>
	• Justera volymen.	<u>26</u>
	• Avaktivera ljuddämpningen.	<u>26</u>
	• Kontrollera att rätt ingångskälla är vald när en extern ljudkälla skickar ljud till enheten.	<u>45</u>
	• Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. Grundinställningen kan vara Av på enheten.	—
	• Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.	<u>45</u>
	• Inget ljud hörs från högtalarna när hörlurar är anslutna.	<u>10</u>
• För att spela upp via en Bluetooth-anslutning måste den här enheten vara sammankopplad med en Bluetooth-enhet.	<u>42</u>	



■ Förväntat ljud hörs inte

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Vänster och höger kanal är inte balanserade.	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på SDB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att justera balansen. 	<u>48</u>
Subwoofern hörs inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera subwoofers anslutningar. 	<u>19</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Slå på strömmen till subwoofern. 	—
Inställda värden visas inte i "SDB (Super Dynamic Bass)", "BASS" och "TREBLE".	<ul style="list-style-type: none"> Inställda värden för "SDB (Super Dynamic Bass)", "BASS" och "TREBLE" visas inte för subwoofer-utgången. 	<u>48</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "OFF" på "S.DIRECT". 	<u>48</u>
Hörlursvolymen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Byt "H/P AMP GAIN" till "MIDDLE" eller "HIGH" om du använder hörlurar med hög impedans eller låg känslighet. 	<u>55</u>

■ Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Optisk)

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
"SIGNAL UNLOCK" visas på skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas "SIGNAL UNLOCK". 	<u>45</u>
	<ul style="list-style-type: none"> "SIGNAL UNLOCK" visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera formatet för ljudsignalen från din digitala enhet. 	<u>45</u>



■ Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Ljudstörningar hörs i enheten när du ringer med din iPhone.	<ul style="list-style-type: none"> • Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer. 	—
Ljudstörningar förekommer ofta i DAB-/FM-sändningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Ändra riktning eller plats för antennen. 	<u>21</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Använd en utomhusantenn. 	<u>21</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Avskilj antennen från andra anslutningskablar. 	<u>21</u>
Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från en CD-R/CD-RW.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad. 	—



■ Det går inte att spela upp skivor

Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Avspelning fungerar inte då ►-/ -knappen trycks ned eller så kan en viss del av skivan inte spelas upp.	<ul style="list-style-type: none"> • Skivan är smutsig eller repad. Rengör skivan eller sätt i en annan skiva. 	<u>70</u>
Det går inte att spela upp CD-R/CD-RW.	<ul style="list-style-type: none"> • Skivor som ska spelas upp måste först finaliseras. Använd en finaliserad skiva. 	<u>70</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad. 	—
	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen för uppspelning av DATA CD på enheten fungerar enbart med MP3- och WMA-format. 	<u>68</u>
“Unsupported” visas.	<ul style="list-style-type: none"> • “Unsupported” visas om du sätter i en skiva som inte kan spelas. 	<u>70</u>
“NO DISC” visas på skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> • “NO DISC” visas om skivan är felvänd eller om det inte finns någon skiva i skivfacket. 	<u>70</u>




■ Bluetooth kan inte spelas upp




Symptom	Orsak / Åtgärd	Sidan
Bluetooth-enheter kan inte anslutas till denna enhet.	• Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.	—
	• För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.	—
	• Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.	—
	• Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.	—
	• Bluetooth-funktionen är av. Tryck på Bluetooth-knappen, aktivera Bluetooth-funktionen och anslut igen.	44
Ljudet stängs av.	• För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.	—
	• Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.	—
	• För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.	—
	• Återanslut till Bluetooth-enheten.	—



Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal. Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.



- 1 Aktivera standby-läget för den här enheten genom att använda .**
- 2 Tryck på  och håll nedtryckt samtidigt som du håller  nedtryckt i 3 sekunder.**
"INITIALIZE" visas på skärmen.



- Upprepa proceduren om "INITIALIZE" inte visas.



Spela DATA CD-skivor

■ DATA CD-format

CD-R- och CD-RW-skivor skapade i formatet som beskrivs nedan kan spelas.

Brännarprogrammets format

ISO9660 level 1

Om skivan är skriven i ett annat format kanske den inte kan spelas korrekt.

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Totala antalet mappar och filer : 512

Maximalt antal mappar: 256

Filformat

MPEG-1 Audio Layer-3

WMA (Windows Media Audio)

Taggdata

ID3-Tag (Ver. 1x och 2x)

META-Tag (Kompatibel med titel, artist och albumnamn)

■ Avspelbara filer

	Samplingsfrekvens	Bithastighet	Filnamnsförlängning
MP3	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WMA	32/44,1/48 kHz	64 – 192 kbps	.wma



- Se till att filerna får tillägget “.MP3” eller “.WMA”. Filer med andra filnamnstillägg eller filer utan filnamnstillägg kan inte spelas upp.
- Mac OS X-filer vars filnamn börjar med “.” är inte musikfiler och kan inte spelas upp.
- Inspelningar som du gjort själv, får bara användas för enskilt bruk och i enlighet med copyright-lagarna får de inte användas utan medgivande från copyright-innehavaren.



DIGITAL IN

■ Specifika ljudformat som stöds

□ Optisk

	Samplingsfrekvens	Överföringslängd
Linjärt PCM (2 kanaler)	32/44, 1/48/88, 2/96/ 176, 4/192 kHz	16/24 bitar

Spela upp Bluetooth-enheter

Den här enheten stöder följande Bluetooth-profiler.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan ljud i både mono och stereo spelas upp i hög kvalitet.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :
Om en Bluetooth-enhet som stöder denna standard ansluts kan Bluetooth-enheten styras via den här enheten.

■ Om Bluetooth-kommunikation

Radiovågor som emitteras av den här enheten kan störa funktionen hos medicinsk utrustning. Stäng av strömmen till den här enheten och Bluetooth-enheter på följande platser då radiovågor interfererar och kan skapa problem.

- Sjukhus, tåg, flygplan, bensinstationer och platser där brandfarliga gaser skapas
- Nära automatiska dörrar och brandlarm



Om skivor

■ Skivor som kan spelas på den här enheten

1 Musik-CD-skivor

Skivor med följande logotyp kan spelas i den här enheten.



2 CD-R/CD-RW

OBSERVERA

- Skivor med specialformer (hjärtformade, oktagonala, m.m.) kan inte spelas upp. Försök inte att spela upp dem då enheten kan bli skadad.
- Vissa skivor och inspelningsformat kan inte spelas.
- Skivor som inte har stängts kan inte spelas.
- Om enheten installeras i ett rum med mycket tobaksrök etc. finns det risk att den optiska pickupen efter en lång tids användning blir smutsig och gör att signalerna inte kan avläsas korrekt.



■ Ladda skivor

- Lägg i skivan i facket med trycket uppåt.
- Se till att släden är helt utskjuten innan skivan sätts i.
- Placera skivorna liggande, 12 cm-skivor i det yttre urtaget, 8 cm-skivor i det inre urtaget.
- När du spelar upp 8 cm skivor skall du placera dem i innerskåran utan att använda en adapter.



- "Unsupported" visas om du sätter i en skiva som inte kan spelas.
- "NO DISC" visas om skivan är felvänd eller om det inte finns någon skiva i skivfacket.

OBSERVERA

- Skjut inte in Skivbricka för hand när strömmen är avslagen. Det kan skada den. Det kan skada spelaren.
- Placera inga främmande föremål på skivsläden. Det kan skada den. Det kan skada spelaren.
- Om enheten installeras i ett rum med mycket tobaksrök etc. finns det risk att den optiska pickupen efter en lång tids användning blir smutsig och gör att signalerna inte kan avläsas korrekt.



■ Observera när du lägger i skivor

- Ladda bara en skiva i taget. Om man laddar två eller flera skivor kan det skada spelaren eller repa skivorna.
- Ladda inte spruckna eller skeva skivor eller skivor som har lagats med lim, tejp osv.
- Använd inte skivor där skivetiketten har lossnat delvis samt skivor där etiketten har trillat av eller med spår efter tejp eller lim. Denna typ av skivor kan fastna inuti spelaren och skada den.

■ Försiktighetsanvisningar vid handhavande


- Undvik att det kommer fingeravtryck, fett eller smuts på skivorna.
- Var särskilt noga så att skivorna inte repas när du tar ut dem ur fodralen.
- Böj inte skivorna eller värm dem.
- Försök inte göra hålet i mitten av skivorna större.
- Skriv inte på skivytan med text med pennor eller bläck eller klistra på nya etiketter.
- Det kan bli kondensdroppar på skivor som snabbt flyttas från kall miljö (t.ex. utomhusmiljö) till en varm, men använd inte en hårtork eller liknande för att torka dem.

■ Observera vid förvaring av skivor

- Ta alltid ur skivor som du har spelat.
- Förvara skivorna i fodral för att skydda dem från damm, repor, skevhet osv.
- Lägg inte skivorna på följande platser:
 1. Platser som utsätts för direkt solljus under längre tid
 2. Fuktiga eller dammiga platser
 3. Platser som utsätts för värme från värmeelement eller liknande.

■ Rengöring av skivor

- Torka av fingeravtryck och smuts från skivan innan du använder den. Fingeravtryck och smuts kan försämra ljudkvaliteten och orsaka avbrott i uppspelningen.
- Använd ett skivrengöringsmedel eller en mjuk duk för att torka bort fingeravtryck och smuts.



Torka försiktigt från mitten och utåt. Torka inte med cirkelrörelser.

OBSERVERA

- Använd inte rengöringspray för vinylskivor eller antistatmedel. Använd inte heller flyktiga kemikalier, som t.ex. bensen eller thinner.

Senaste funktion-minne

Den här funktionen lagrar inställningarna som de var direkt innan standbyläge ställdes in.

När strömmen slås på igen, återställs inställningarna som de var direkt innan standbyläge ställdes in.



Förklaring av termer

■ Ljud

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden "MPEG-1". Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player. För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).

Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas "samplingsfrekvens". Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm). Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Bithastighet

Detta anger hur mycket som läses av inspelade video/audio-data på 1 sekund. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.



■ Annat

Stäng

Finalisering är den process som gör CD-R/CD-RW-skivor spelbara på CD-skivspelare

Sammankoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.

Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Skyddskrets

Denna är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspicar eller för höga temperaturer.



Varumärkesinformation



Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Adobe, Adobes logotyp och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.



Tekniska data

■ Ljuddelen

- CD-spelare

Avspelningens frekvensområde:	2 Hz – 20 kHz
Svaj:	Under mätgränsen ($\pm 0,001$ %)
Samplingsfrekvens:	44,1 kHz

- Ljutförstärkare

Märkeffekt:	2 kanaler 30 W + 30 W (6 Ω /ohm, 1 kHz, T.H.D. 10 %)
-------------	--

■ Radiodelen

	[FM]	[DAB]
Mottagningsfrekvenser:	87,50 MHz – 108,00 MHz	BAND3 174 MHz – 240 MHz
Effektiv känslighet:	1,2 μ V / 75 Ω /ohms	-93 dBm / 50 Ω /ohm
FM STEREO-separation:	35 dB (1 kHz)	-
FM signal-/brusförhållande:	Mono: 65 dB Stereo: 60 dB	
FM THD+N (1 kHz):	Mono: 0,2 % Stereo: 0,5 %	



■ Bluetooth-avdelning

Kommunikationssystem:	Bluetooth-version 4.0
Överföringseffekt:	Strömklass 1
Maximal kommunikationslängd:	Ungefär 10 m med fri sikt*
Frekvensband:	2,4 GHz-bandet
Moduleringsätt:	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Stödda profiler:	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Motsvarande kodek:	SBC, AAC
Överföringsavstånd (A2DP):	20 Hz – 20 000 Hz

*Den verkliga kommunikationslängden varierar beroende av påverkan från saker som hinder mellan enheterna, elektromagnetiska vågor från mikrovågsugnar, statisk elektricitet, sladdlösa telefoner, mottagningskänslighet, antennprestanda, operativsystem, programvara, o.s.v..



■ Klocka/Larm/Insomning

Klocktyp:	Kristalloscillator (inom 1–2 minuter per månad)
Alarm:	Enstaka larm/Upprepat larm: Ett system var
Insomning:	Insomningstimer: Max. 90 minuter

■ Allmänt


Nätspänning:	230 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:	70 W
Strömförbrukning i klockläge:	14 W
Strömförbrukning i standbyläge:	0,3 W

- Rätt till ändringar förbehålles i produktförbättringssyfte.



■ Mått

Enhet : mm



■ Vikt: 4,2 kg

Frontpanelen

Skärm

Bakpanelen

79

Fjärrkontroll

Register



Register

A		F		T	
Alarm	53	Fjärrkontroller	14	Timer för sovfunktion	49
Automatiskt standbyläge	55	Frontpanelen	8	V	
B		J		Volym	
Bakpanelen	12	Justera tonen	48	Å	
Bluetooth-enhet	41	L		Återställa fabriksinställningar	
C		Ljuddämpning		67	
CD-skivor	27	M			
D		Menykarta		51	
DAB-/FM-sändningar	21, 38	S			
DATA CD-skivor	29	Skärmens ljusstyrka		50	



DENON[®]

www.denon.com

3520 10546 10AD

Copyright ©2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.